BLAUPUNKT

AUTORADIO

7 643 470 510 Frankfurt RCM 104 7 644 440 510

3 D95 440 012 KN 03/95

Serviceanleitung • Service Manual • Manuel de service • Manual de servicio

D Weitere Dokumentationen

Schaltbild +3507 Hamburg / Frankfurt Ersatzteilliste Hamburg / Frankfurt +3294 3 D95 240 014/013 3 D94 340 012

F Dokumentation complémentaire

Schéma du poste Hamburg / Frankfurt Liste de rechanges Hamburg / Frankfurt 3 D95 240 014/013 3 D94 340 012

(GB) Supplementary documentation:

Circuit Diagramm Hamburg / Frankfurt 3 D95 240 014/013 Spare Part List Hamburg / Frankfurt 3 D94 340 012

(E) Documentation suplementaria

Esquema Hamburg / Frankfurt
Lista de repuestos Hamburg / Frankfurt

3 D95 240 014/013

3 D94 340 012





D Inhaltsverzeichnis	
Elektrischer Abgleich	2
Meßpunkte und Abgleichelemente (Klappseite)	3
Künstliche Antenne	4
Demontage	5-7
Programmierung der Geräteparameter	8
FM-Abgleich	9
AM-Abgleich	10-12
ARi, RDS, Dolby-Abgleich	12-13
Prüfschritte Fototransitor, GAL und Telefon - Mute	13

GB Table of Contents Electrical alignment	2
Measuring points and alignment elements (fold out page)	3
Dummy Antenna	4
Disassembly	5-7
Programming of product parameters	8
FM alignment	9
AM alignment 10-	-12
ARI, RDS, Dolby alignment	-13
Testing of photo transistor, Gal and telephone mute	13

F Sommaire Points de mesure et éléments de réglage	
(côté relevble)	2
Réglage électrique	
Antenne artificielle	15
Démontage	16-18
Programmation des pramètres de l'appareil	19
Réglage FM	20
Réglage AM	21-23
Réglage ARI, RDS, Dolby	23-24
Etapes de tes de phototransistor, Gal et réglage	
en muet du téléphone	24

E Tabla de materias Puntos de medición y elementos de alineamiento	
(página plegable)	2
Alineamiento elétrico	14
Antena artificial	15
Desmontaje	16-18
Programación de los Parámetros del autoradio	19
Alineamiento FM	20
Alineamiento AM	21-23
Alineamiento ARI, RDS, Dolby	23-24
Pasos de prueba fototransistor,	
GAL y enmudecimiento telefónico	24

D Elektrischer Abgleich

In diesem Abschnitt werden alle erforderlichen elektrischen Einstellarbeiten beschrieben.

Der elektrische Abgleich gliedert sich in:

ZF-Programmierung

FM-Abgleich und Programmierungen

AM-Abgleich und Programmierungen (Auslandsversion)

Abgleichhinweise:

Der AM und FM - Abgleich muß durchgeführt werden, wenn bei einer Reparatur frequenzbestimmende Bauteile ausgetauscht oder verstellt wurden.

as Gerät ist mit einem FM - Modul 8 638 302 645 und einem AM idul 8 638 302 981 bestückt. Beide Module sind komplett geglichen. Somit entfallen im Ersatzfall sämtliche Tunerspezifischen Abgleichvorgänge.

RDS-Prozessor: Nach dem Auswechseln des RDS-Prozessors V 2400 müssen alle Geräteparameter neu programmiert werden.

Meßsender-Pegelangaben

Die in der Abgleichanweisung aufgeführten Pegelwerte (E') sind die Werte an der unbelasteten Antennenanpaßschaltung.

Bei Verwendung der künstlichen Antenne (8 627 105 356) müssen am Meßsender die um die Verluste am Anschlußkabel (6 dB) und der künstlichen Antenne (14 dB, nur bei AM) höheren Pegel (Y) eingestellt werden.

Beispiel FM:

Pegel am Antenneneingang E' = 30 dBμV

Meßsenderpegel Y = E'+V = 30 dB μ V + 6dB = 36 dB μ V

Beispiel AM:

Pegel am Antenneneingang E' = 30 dB μ V

Meßsenderpegel Y = E'+V+X = 30 dB μ V + 6dB + 14dB = 50 dB μ V (siehe Abschnitt "Künstliche Antenne").

Künstliche Antenne (8 627 105 356)

Bei AM-Messungen muß das rote Kabel an der künstlichen Antenne auf 0V gelegt werden, bei FM-Messungen auf +12V.

Abschirmung

Der HF-Abgleich muß mit Unterdeckel erfolgen. Hierzu ist es ratsam, an die Meßpunkte Drähte anzulöten und die Drahtenden nach oben oder seitlich aus dem Gerät zu führen.

Folgende Ausstattung wird benötigt:

Netzgerät 12 V regelbar, 10 A

Meßsender

Hochohmiges Voltmeter; Ri > 10 M Ω ; (± 20 mV)

Outputmeter

Oszilloskop:

Spannungsbereich: 5 mV bis 50 Volt pro

Teilung.

Frequenzbereich: Gleichspannung bis 30 MHz.

Tastköpfe 10:1 und 1:1

Frequenzzähler

Schraubendreher / Abgleichstifte (keramisch)

Lötkolben

Vorbereitende Arbeiten

Bevor der elektrische Abgleich durchgeführt wird, müssen verschiedene Vorbereitungen getroffen werden:

Klangeinstellung

Treble-/Bass-Einstellung: Mittelstellung

Stationstasten

Für den Abgleich müssen die Stationstasten auf folgende Frequenzen programmiert werden:

Taste	1	2	3	4	5	6
MW-kHz	810	810	810	810	810	810
LW-kHz	252	252	252	252	252	252
FM 1-MHz	98.2	98.2	98,2	98,2	98,2	98,2

Lautsprecheranschluß

Der Lautsprecherausgang muß mit 4 Ω abgeschlossen sein.

(GB) Electrical alignment

This section describes all of the necessary electrical alignment work.

The electrical alignment can be divided into:

IF programming

FM alignment and programmings

AM alignment and programmings (Foreingn Countries)

Notes on alignment:

The AM and FM alignment must be performed if any components affecting the frequency are replaced or adjusted to different settings during repair work.

The unit incorporates the FM module 8 638 302 645 and the AM module 8 638 302 981. Both modules are completely aligned. Therefore, no tuner - specific alignments must be carried out when components have to be exchanged.

RDS processor: After the RDS processor V2400 has been replaced, all of the unit parameters must be programmed again.

Signal generator level values

The level values (E') listed in the alignment instructions are the values at the (unloaded) antenna input.

When using the dummy antenna (8 627 105 356), you must set higher levels (Y) at the signal generator to compensate for losses at the connection wire (6 dB) and the dummy antenna (14 dB, for AM

Example FM:

Level at antenna input E' = 30 dBuV

Signal generator level $Y = E' + V = 30 \text{ dB}\mu\text{V} + 6 \text{ dB} = 36 \text{ dB}\mu\text{V}$ Example AM:

Level at antenna input E' = 30 dBμV

Signal generator level $Y = E' + V + X = 30 dB\mu V + 6 dB + 14 dB =$ 50 dBuV (refer to the section "Dummy antenna").

Dummy antenna (8 627 105 356)

For AM measurements, the red wire on the dummy antenna must be fed with 0 volts, for FM measurements, + 12 volts.

Radio-shielding

The radio frequency alignment must be done with the bottom cover in place. It is advisable to solder wires onto the measuring points and lay the wires upwards and out of the side of the unit.

The following equipment is necessary:

Power supply unit 12 volts, adjustable, 10 A

Signal generator

High resistance voltmeter Ri > 10 M Ω ; (\pm 20 mV)

Oscilloscope:

Output meter

voltage range: 5 mV to 50 volts per centimetre frequency range: d.c. voltage to 30 MHz

Probes 10:1 and 1:1 Frequency counter

Screwdriver / adjusting pins (ceramic)

Soldering iron

Preparation work

Before you can perform the electrical alignment, you must make certain preparations:

Audio setting

Treble/bass setting: medium setting

Station buttons

The station buttons must be programmed with the following frequencies for the alignment:

Button	1	2	3	4	5	6
AM / MW-kHz	810	810	810	810	810	810
AM / LW-kHz	252	252	252	252	252	252
EM 1-MHz	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2

Loudspeaker connections

The loudspeaker output must be terminated with 4 Ω .

Γ	Position	Bezeichnung	Bestell-Nr.	1 [Position	Bezeichnung	Bestell-Nr.
	Position	Designation	Part no.		Position	Designation	Part no.
	Position	Déomination	No. de commande		Position	Déomination	No. de commande Número de pedido
L	Posición	Denominación	Número de pedido		Posición	Denominación	Numero de pedido
	1 45	0.4	8 948 419 029		V 650	BC 848C	8 925 705 037
ı	L 45 L 47	0,1 μH 0,47 μH	8 928 411 045		V 651	BC 848C	8 925 705 037
1	L 602	1.5 µH (Frankfurt)	8 938 420 008		V 660	TDA 1072	8 925 900 247
1	L 602	3,300 µH (Hamburg)	8 928 411 025		V 700	SDA 4330-2X	8 925 901 029
	L 650	107 μH	8 948 415 059		V 701	BC 848B	8 925 705 043
	L 651	38 µH	8 948 415 060		V 702	BC 848C	8 925 705 037
1	L 700	3,3 μΗ	8 928 411 025		V 800	MC 68HC05 B16 (Frankfurt)	8 925 901 444
	L 701	3,3 µH	8 928 411 025		V 800	MC 68HC05 B16 (Hamburg)	8 925 901 443
1	L 1002	3,9 μΗ	8 948 420 013	١,	V 1000 V 1001	SDA 20C840 24C04	8 925 901 476 8 925 900 388
	L 2400	8.2 μH	9 935 050 012		V 1001 V 1010	74HC4066D	8 925 900 388
					V 1050	LM 324 DR	8 925 900 569
	⊣∥⊦				V 1057	BC 848B	8 925 705 043
İ	-				V 1060	BC 858B	8 925 705 038
	Q 115	10,7 MHz	8 946 193 147		V 1061	BC 848B	8 925 705 043
	Q 125	10,7 MHz	8 946 193 147		V 1090	BC 858 C	8 925 705 039
	Q 135	10,7 MHz	8 946 193 147		V 1091	BC 848B	8 925 705 043
	Q 300	456 kHz	8 946 193 097		V 1100	HA 12173	8 925 901 073
	Q 660	460 kHz	8 946 193 238 8 946 193 099		V 1500	TDA 7318	8 925 900 349
1	Q 800	4,0 MHz			V 1502	TDA 7315 D	8 925 901 074
	Q 1000 Q 2205	4,0 MHz 32.768 kHz	8 926 193 009 8 946 193 233		V 1590 V 1600	LM 837 TDA 7375	8 925 900 205 9 934 051 081
	Q 2400	4,332 MHz	8 946 193 203		V 1600 V 1601	TDA 7375 TDA 7375	9 934 051 081
				П	V 2000	BC 808-25	8 925 705 042
1	- 	≯ -		П	V 2001	BC 848B	8 925 705 043
		₹**;			V 2003	L4949ND	8 925 900 348
l	R 166	100 kΩ	8 941 500 076	Н	V 2009	BC 858 C (Frankfurt)	8 925 705 039
١	R 1052	47 kΩ	8 951 300 003	Н	V 2009	BC 807-25 (Hamburg)	8 925 705 178
١	R 1250	10 kΩ	8 941 500 072	$ \ $	V 2011	BC 848B	8 925 705 043
١	R 1251	10 kΩ	8 941 500 072	Н	V 2020	BC 808-25	8 925 705 042
İ				Н	V 2026	BC 848B	8 925 705 043
ı				Н	V 2030	BC 808-25	8 925 705 042
				Ш	V 2031	BC 848B	8 925 705 043 8 925 705 042
١	T 152	10,7 MHz	8 948 417 006	Н	V 2032 V 2033	BC 808-25 MC 78 L05	8 925 900 327
1	T 635	210 μΗ	8 948 415 044	Ш	V 2034	BC 848B	8 925 705 043
١	T 641	2,1 mH	8 948 412 065 8 948 413 011	Ш	V 2054 V 2050	BC 338-25	8 905 707 105
1	T 660	37 μΗ	8 946 413 011		V 2060	BC 338-25	8 905 707 105
l	لممما			П	V 2070	BC 808-25	8 925 705 042
1	لممما	₩		$ \ $	V 2071	BC 808-25	8 925 705 042
١		55.000	0.005.705.000		V 2072	BC 807-25	8 925 705 178
1	V 1 V 1	BF 999 YZ 514200J-AR 100 NS	8 925 705 280 8 925 901 499	1	V 2081	BC 848B	8 925 705 043
	V 1	TDA 1575 T	8 925 900 339	$ \ $	V 2082	BC 848B	8 925 705 043 8 925 900 143
	V 4	BF 550	8 925 706 143		V 2083	HC-MOS-	
	V 4 V 11	BC 858 C	8 925 705 039		V 2084 V 2085	74HC221 BC 848B	8 925 901 454 8 925 705 043
	V 152	TDA 1597T	8 925 901 450		V 2085 V 2086	BC 858 C	8 925 705 043
	V 180	RC 4558	8 925 900 308		V 2090	BC 848B	8 925 705 043
	V 186	BC 848C	8 925 705 037	$ \ $	V 2092	BC 848B	8 925 705 043
	V 300	BC 848C	8 925 705 037	$ \cdot $	V 2200	TC 8832 AF	8 925 901 090
	V 301	TDA 1591	8 925 900 977	$ \ $	V 2201	HYB514100BJ-80 ALT70	8 925 901 094
	V 302 V 303	BC 848B BC 848C	8 925 705 043 8 925 705 037	$ \ $	V 2205	RC 4558	8 925 900 308
	V 303	BC 848C	8 925 705 037	$ \ $	V 2210	PCF 8583	8 925 901 072
	V 304 V 307	BC 848B	8 925 705 043	$ \ $	V 2400 V 2401	TMS 375C 006 TDA 7332 D	8 925 901 437 8 925 900 477
	V 320	BC 858 C	8 925 705 039	$ \ $	V 2401 V 2402	BC 848B	8 925 705 043
	V 322	BC 848B	8 925 705 043		V 2403	BC 848B	8 925 705 043
	V 350	BFR 30	8 925 705 131		V 2702	BC 858B	8 925 705 038
	V 351	BC 858B	8 925 705 038		V 2703	BC 848B	8 925 705 043
	V 352	BC 858B	8 925 705 038	$ \ $	V 2710-		
1	V 353	BC 858B	8 925 705 038 8 925 705 043		V 2757	BC 848C	8 925 705 037
	V 354	BC 848B	8 925 705 043	$ \ $	V 5305	74HC14D	8 925 900 189
	V 355 V 600	BC 848B BF 545C (Frankfurt)	8 925 705 043 8 925 705 185				
	V 600	FET (Hamburg)	9 933 051 124				
	V 620	BFR 30	8 925 705 131				
	V 636	BC 848C	8 925 705 037				
	V 638	BC 848C	8 925 705 037				
1	11011			i I			

8 925 705 037

V 641

BC 848C

Elektrische Bauteile Composants électriques

Electric components Piezas eléctricas

Position Position Position Posición	Bezeichnung Designation Déomination Denominación	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
->-		
D 7411 D 7412	BYV10-30 BYV10-30	8 925 408 000 8 925 408 000
#		
R 3405 R 3409	3 kΩ PTC 5 kΩ	8 941 599 901 8 941 599 900
->-		
S 1300 S 1301	Servo	8 622 002 113 8 622 002 112
2000		
V 7401	TDA 3611	8 925 902 014

Position Position Position Posición	Bezeichnung Designation Déomination Denominación	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
L 1300 LW 3 LW 5		8 624 200 608 8 624 200 610 8 626 300 452
LW 6 LW 7 LW 8		8 626 600 492 8 626 300 453 8 621 300 162
LW 16 LW 17 LW 18		8 626 300 454 8 621 901 746 8 621 901 754
LW 20 LW 21 LW 23		8 621 901 747 8 621 300 164 8 626 600 491
LW 25 LW 30 LW 31		8 621 901 750 8 624 700 421 8 626 600 490
LW 50 LW 54 LW 59		8 626 300 451 8 621 901 751 8 626 600 495
LW 65 LW 69 LW 70		8 620 105 450 8 621 300 562 8 620 300 126
LW 111	Kabelhalter/Cable holder/ Porte-cable/Sujecion de cable	
LW 112 PL 51		8 621 300 161 8 628 309 868
M 1300 M 1301	Motor Motor	8 627 205 773 8 627 205 774

Hinweis:

Handelsübliche Kondensatoren und Widerstände sind in der Ersatzteilliste nicht aufgeführt. Wir bitten Sie, diese Teile im Fachhandel zu beziehen.

Nota


Des condensateurs et résistaces commerciaux ne sont pas inclus dans la liste des pièces détachées. Veuillez acheter ces pièces chez votre spècialiste.


Note

Capacitors and resistors usual in trade are not mentioned in the spare parts list. Kindly buy these parts from the specialized trade.

Nota:

No se indican en la lista de piezas de requestos los condensatores y los resistores de uso comercial. Les rogamos com-prar esas piezas en el comercio especializado.





Position	Bestell-Nr.
Position	Part no.
Position	No. de commande
Posición	Número de pedido
LW 2	8 624 200 609
LW 13	8 621 300 163
LW 27	8 621 200 134
LW 33	8 621 300 564
K 1300	8 628 800 435
LW 37	8 624 600 885
LW 44	8 621 300 563
LW 45	8 626 600 493
LW 48	8 621 404 748
LW 49	8 621 901 749
LW 55	8 624 600 886
LW 68	8 626 600 494

Blaupunkt-Werke GmbH, Hildesheim

BLAUPUNKT

Autoradio

Frankfurt RCM 104


7 644 440 510


Hamburg RCM 104

7 643 470 510

3 D94 340 012 Kn 9.94

Ersatzteilliste • Spare Parts List • Liste de rechanges • Lista de requestos





Wichtige mechan. Bauteile Composants mécaniques importants

Important mechanical parts Componentes mecánicos importantes


Composants mecaniques importants			Componentes mecanicos importantes			
		D	(GB)	F	E	
	ME 3215 ME 3250	TASTSCHALTER SCHALTER 1-POLIG CHASSISBL. (KEY CARD) ZUGFEDER (KEY CARD) SCHALTHEBEL (KEY C.) FÜHRUNGSSCHL. (ZUNGE) FENSTER (FRANKFURT)	NON-LOCKING SWITCH SWITCH CHASSIS PLATE EXTENSION SPRING CONTROL LEVER GUIDE RAIL (CODE C.) WINDOW	INTERRUPTEUR TOLE CHASSIS RESSORT TRACTION LEVIER DE COMMANDE CURSEUR DE GULD. FENÊTRE	INTERRUPTOR CHAPA P. CHASIS MUELLE DE TRAC. PALANCA DE MANDO GUIA-RIEL VENTANA	8 638 800 167 8 638 800 630 8 638 040 214 8 634 640 228 8 631 910 437 8 636 210 224 9 648 053 856
	ME 3450 ME 3501 ME 3550 ME 3610	FENSTER (HAMBURG) DREHFEDER (CASSKL.) RASTFEDER ANSCHLUSSBLOCK	WINDOW TORSION SPRING STOP SPRING TERMINAL BOX	FENÊTRE RESSORT DE TORSION RESSORT A CRAN D'A BOITE DE CONNEXION	RESORTE FIADOR CAJA DE CONEXIONES	9 648 053 855 9 648 055 496 8 631 210 407 8 638 308 041
	ME 3858 ME 3981 ME 3983	STECKKONTAKT 7-POL. PREAMP OUT-KABEL (OHNE AUX IN) HALTERAHMEN (50 MM)	PLUGIN CONTACT PREAMP OUT CABLE (WITHOUT AUX IN) FRAME (50 MM)	FICHE MALE PREAMP OUT C. (SANS AUX IN) CADRE SUPPORT	CONT. DE ENCHUF. PREAMP OUT CABLE (FIN AUX IN) MARCO DE FIJACION	8 634 360 503 8 604 390 049 8 601 310 742
	ME 3990 ME 3991 ME 4001 ME 4030	KEY CARD "1" KEY CARD "2" BUCHSENHALTER ANTENNENSTECKER	KEY CARD "1" KEY CARD "2" JACK HOLDER ANTENNA PLUG	KEY CARD "1" KEY CARD "2" SUPPORT DE BORNE FICHE D'ANTENNE	KEY CARD "1" KEY CARD "2" SOPORTE DE BORNES CALCIJA DE ANTENA	8 638 312 625 8 638 312 626 8 600 660 019 8 908 603 224
١						

Elektrische Bauteile Composants électriques


Electric components Piezas eléctricas

Compos	ants electriques					
Position Position Position Posición	Bezeichnung Designation Déomination Denominación	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido	F	Position Position Position Posición	Bezeichnung Designation Déomination Denominación	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
		9 931 057 052 8 925 405 146 8 925 405 530 8 925 405 146 8 925 405 146 8 925 405 146 8 925 405 124 8 925 405 137 8 925 405 137 8 925 405 124 9 932 051 074 8 925 405 124 9 932 051 074 8 925 405 124 9 932 051 074 8 925 405 137 8 925 405 137 8 925 405 137 8 925 405 137 8 925 405 137 8 925 405 137 8 925 405 137 8 925 405 137 8 925 405 112 8 925 405 112 8 925 405 113		Posición D 2082 D 2083 D 2092 D 2220 D 2400 D 2701- D 2704 D 2712- D 2727 D 2728- D 2736 D 2737- D 2755 D 2759- D 2761 D 5301 D 5302 D 5303 D 5350 F 35	Denominación BAV 99 BAV 70 BAV 99 BAV 99 BZX 84/C5V1 BZX 84/C5V1 LSP T672 LSP T670 LSP T672 LSP T670 LSP T672 BZX 84/C5V1 BAV 99 BZX84C5V1 BZX84C5V1 BZX84C5V1	Número de pedido 8 925 405 124 8 925 405 122 8 925 405 124 8 925 405 124 8 945 421 154 8 945 421 154 8 925 405 189 8 925 405 188 8 925 405 188 8 925 405 188 8 925 405 189 8 925 405 184 8 925 405 184 8 925 405 185 8 925 405 185 8 925 405 184 8 925 405 124 8 945 211 154 8 945 211 154 8 945 211 154 8 945 211 154
D 2000 D 2015 D 2021 D 2030 D 2051	BYW 74 RLR 4001 BZX 84/C5V1 BAV70 BZX84C9V1	8 945 405 201 8 925 800 044 8 945 421 154 8 925 405 122 9 945 421 034		L 15 L 16 L 17 L 23 L 24	3,3 μH	8 634 210 427 8 634 210 427 8 634 210 427 8 958 411 000 8 928 411 025

Hauptplatte oben ● Main board top side ● Platine principale, partie supérieure ● Placa principale vista de encima



FM-Platte ● FM board bottom side ● Platine FM, partie inférieure ● Placa FM vista de abajo



D Künstliche Antenne

E' - Beispiele bei FM und AM

E' = Bezugspunkt (unbelasteter Antennenstecker) in $dB\mu V$

Y = MeBsendereinstellung in dBµV oder µV

V = Meßsenderbedämpfung durch Anschlußkabel (Leistungsanpassung)

X = Bedämpfung durch künstliche Antenne

GB Dummy antenna


E' - examples for FM and AM


E' = reference point (unloaded antenna plug) in $dB\mu V$

Y = adjustment of signal generator in dBµV or µV

V = attenuation of signal generator due to connecting cable (power adaption)

X = attenuation due to dummy antenna






Künstl. Antenne: 8 627 105 356 Dummy antenna: 8 627 105 356

dB- Umrechnungstabelle

dB Conversion table

dB	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	1,12	1,26	1,41	1,59	1,78	2,00	2,24	2,51	2,82
10	3,16	3,55	3,98	4,47	5,01	5,62	6,31	7,08	7,94	8,91
20	10,0	11,2	12,6	14,1	15,9	17,8	20,0	22,4	25,1	28,2
30	31,6	35,5	39,8	44,7	50,1	56,2	63,1	70,8	79,4	89,1
40	100	112	126	141	159	178	200	224	251	282
50	316	355	398	447	501	562	631	708	794	891
60	1 000	1 122	1 259	1 413	1 585	1 778	1 995	2 239	2 512	2 818
70	3 162	3 548	3 981	4 469	5 012	5 623	6 310	7 080	7 943	8 912
Faktoren / Factors										

D Demontage



Demontageschritte Disassembly steps	Entfernen, entriegeln, abziehen Remove, unlock, disconnect	Bemerkungen Remarks	Fig.
Frontblende (E), Front Pane	I (E)		
Schrauben (4xA) Screws (4xA)	abschrauben unscrew	Rechte Seite (2xA), Linke Seite (2xA) right side (2xA), left side (2xA)	4"
Klammer (2xB) (2xB)	entfernen remove		1
Rahmen (C) Frame (C)	entfernen remove	*:	1/3
Schrauben (2xD) Screws (2xD)	abschrauben unscrew	Rechte Seite (1xD), Linke Seite (1xD) right side (1xD), left side (1xD)	2
Blende (E) Front panel (E)		Frontblende vorsichtig abziehen. Remove carefully the front panal.	2/3
Cassetten-Laufwerk (F), Tap	pe drive (F)		
Stecker (G) Connector (G)	ablöten unsolder	Lage der Kabel merken Remember the position of cables	4
N 1302 N 1302	vorsichtig abziehen carefully disconnect		3
Laufwerksschrauben (4xH) Tape drive screws (4xH)	abschrauben unscrew		3
Laufwerk (F) + PL SCA 4.4 Tape drive (F) + PL SCA 4.4		nach oben abheben. lift Tape drive upwards.	3






Fig. 1





Fig. 2



Geräte - Abgleich

Der Geräteabgleich muß mit Unterdeckel erfolgen. Auf der Lötseite liegende Meßpunkte nach außen führen.

ZF-Programmierung

Beim FM-Abgleich muß das rote Kabel der künstlichen Antenne (8 627 105 356) auf +12V gelegt werden.

Mit diesem Abgleich wird die gültige Zwischenfrequenz für das RPL-Filter festgelegt.

Betriebsart	FM
Meßpunkte	MP-PROG, MP-RPL, MP-AM
Abgleichelement	
Spezifikation	Wechselspannungs-Minimum
Meßgeräte	Oszilloskop, Gleichspannungsvoltmeter
Signalquelle	
9 1	$f = 98,2 \text{ MHz}, f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$
	Hub = 75 kHz
Signaleingang	E' = 20dBuV

- 1. Meßsendersignal in den Antenneneingang einspeisen.
- 2. Das Gerät auf 98.2 MHz (Stationstaste 1) abstimmen.
- Phasenschieber F152 ist so voreinzustellen, daß an MP-SL 5 V gemessen werden.
- 4. Oszilloskop an Meßpunkt MP-AM anschließen.
- Mit einem Draht MP-PROG kurz mit Masse verbinden. Im Display erscheint für 5 sek der Schriftzug "ZF Prog" und die Handsuchlaufwippe wird auf 12.5 kHz-Schritte festgelegt.
- Mit der Wippe(<<, >>) auf Wechselspannungsminimum an MP-AM abstimmen.
- Der so ermittelte Wert wird als ZF-Ist-Frequenz abgespeichert, hierzu MP-RPL einmal mit Masse verbinden. Als Rückmeldung blinkt die "1" im Display.

FM Phasenschieber - Abgleich

Betriebsart	FM
Meßpunkt	MP-SL
Abgleichelement	F 152
Spezifikation	H>L Sprung
Meßinstrumente	Meßsender, Oszilloskop
Signaleingang	

- Stellen Sie den Meßsender auf 98,2 MHz, 22,5 KHz Hub und eine Modulation von 1 kHz Modulation ein.
 Speisen Sie nun das HF - Signal E' = 30 dBμV in die Antennenbuchse ein.
- 3. Stimmen Sie das Gerät auf 98,2 MHz ab (Stationstaste 1).
- Klemmen Sie das Oszilloskop an MP-SL und Masse an. Den Oszilloskopeingang auf DC schalten.
- Meßsender mit 1 kHz-Schritten um die halbe SL-Stopp-Fensterbreite verstimmen, d.h. auf 98,230 oder 98,170 MHz. Zwischen 29 und 31 kHz von der Kanalmitte sollte der oszillierende H>L Sprung am MP-SL erfolgen. Bei einer Abweichung 30 kHz-Versatz vorgeben und mit F 152 den H>L Sprung am MP-SL einstellen.
- Abschließend die Fenstermitte zu beiden Seiten überprüfen und ggf. erneut korrigieren.
 Als Abweichung können 98,200 MHz +/- 2 kHz toleriert werden.

(GB) Car radio alignment

The car radio alignment is to be carried out with bottom cover. Route measuring points on the solder side towards outside.

IF programming

For the FM alignment, connect the red cable of the dummy antenna (8 627 105 356) to + 12 volts.

This alignment serves to determine the valid intermediate frequency for the RPL filter.

Waveband	FM
Measuring points	MP-PROG, MP-RPL, MP-AM
Alignment element	F 152, rocker switch (<<, >>)
Specification	A.C. minimum
Meters	Oscilloscope, D.C. voltmeter
Signal source	Signal generator
	$f = 98.2 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz}$
	deviation = 75 kHz
Signal input	$E' = 20 dB\mu V$


- 1. Feed the generator signal into the antenna input.
- 2. Tune the radio to 98.2 MHz (preset button 1).
- Preset the phase shifter F152 such that a voltage of 5 volts is measured at MP-SL.
- 4. Connect the oscilloscope to measuring point MP-AM.
- Use a wire to connect MP-PROG briefly to ground. The display shows "ZF Prog" for 5 secs. and the manual tuning switch is set to 12.5 kHz steps.
- Use the rocker switch (<<,>>) to adjust the A.C. minimum at MP-AM.
- The measured value is stored as the actual IF frequency. For t his, connect MP-RPL briefly to ground. The radio confirms this with a flashing "1" in the display.

FM phase shifter alignment

Waveband	FM
Measuring point	MP-SL
Alignment element	F152
Specification	H>L change
Meters	Signal generator, oscilloscope
Signal input	$E' = 30 dB\mu V$

- Adjust the signal generator to 98.2 MHz, 22.5 kHz deviation and a modulation of 1 kHz.
- 2. Feed the RF signal E' = 30 dBμV into the antenna input.
- 3. Tune the radio to 98.2 MHz (preset button 1).
- Connect the oscilloscope to MP-SL and ground. Set the oscilloscope input to D.C.
- Mistune the signal generator in steps of 1 kHz by half the width
 of the search tuning stop window, i.e. to 98.230 or 98.170 MHz.
 The oscillating H>L change at MP-SL should take place at
 about 29 to 31 kHz from the channel centre. If there are
 deviations, preset an offset of 30 kHz and use F152 to adjust
 the H>L change at MP-SL.
- Finally check both sides of the window centre and correct where necessary.

The allowed deviation is 98.200 MHz ± 2 kHz.



Geräte - Abgleich

Einstellung der ZF - Begrenzung

Die Einstellung der ZF-Begrenzung muß vor der Programmierung der SL-Stop-Schwellen erfolgen.

Betriebsart	. FM
Meßpunkt	. Lautsprecherausgang
Einsteller	. R 166
Spezifikation	10 dB ± 2 dB
Meßgeräte	. Meßsender, NF-Millivoltmeter
Eingang	

- 1. Den Meßsender auf 98,2 MHz, Hub 22,5 kHz und eine Ausgangsspannung am Ausgang der künstlichen Antenne von $60~dB\mu V$ einstellen . Das Meßsendersignal mit 1 kHz modulieren und in den Antenneneingang einspeisen.
- 2. Das Gerät auf 98,2 MHz abstimmen (Stationstaste 1), das NF-Millivoltmeter am Lautsprecherausgang "R " oder "L " an klemmen und mit dem Lautstärkeregler 1,4 Veff einstellen. Den zugehörigen dB-Wert ablesen und merken. Der Lautsprecherausgang muß mit 4 Ω abgeschlossen sein.
- 3. Das Meßsendersignal um 52 dBµV auf 8 dBµV am Ausgang der künstlichen Antenne reduzieren.
- 4. Die Lautstärke muß nun um 10 dB \pm 2 dB absinken. Wird diese Absenkung nicht erreicht, muß mit R 166 auf diesen Wert korrigiert werden.

FM-Suchlaufempfindlichkeit

Das rote Kabel der künstlichen Antenne (8 627 105 356) muß auf 12 V gelegt werden.

Lo-Programmierung für FM

Betriebsart	FM
Stationstaste	2 (98,2 MHz)
Meßpunkt	MP-Prog
Signalquelle	Meßsender
	f = 98,2 MHz
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, \text{ Hub} = 22.5 \text{ kHz},$
	E' = 40 dBμV
Eingang	Antennenbuchse

- 1. Den Meßsender auf 98,2 MHz, E' = 40 dB μ V einstellen und das Signal in den Antenneneingang einspeisen.
- Stationstaste 2 aufrufen.
- MP-Prog kurz auf Masse ziehen. Als Rückmeldung blinkt die "2" im Display.

Dx-Programmierung für FM

Betriebsart	· FM
Stationstaste	3 (98,2 MHz)
Meßpunkt	
Signalquelle	
3 1	f = 98,2 MHz
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, \text{ Hub} = 22.5 \text{ kHz},$
	E' = 25 dBμV
Eingang	Antennenbuchse

- 1. Den Meßsender auf 98,2 MHz, E' = 25 dB μ V einstellen und das Signal in den Antenneneingang einspeisen.
- 2. Stationstaste 3 aufrufen.
- 3. MP-Prog kurz auf Masse ziehen. Als Rückmeldung blinkt die "3" im Display.

(GB) Car radio alignment

Adjustment of IF limits

The IF limits have to be adjusted before programming the search tuning stop thresholds.

Waveband	FM
Measuring point	Loudspeaker output
Control element	R 166
Specification	10 dB ± 2 dB
Meters	Signal generator, AF millivoltmeter
Input	E' = 60 dBμV/ 8 dBμV

- 1. Set the signal generator to 98.2 MHz/22.5 kHz deviation and adjust an output voltage of 60 dB μV at the output of the dummy antenna. Modulate the generator signal with1 kHz and feed it into the antenna input.
- 2. Tune the radio to 98.2 MHz (preset button 1), connect the AF millivoltmeter to the loudspeaker output "R" or "L" and use the volume control to adjust 1.4 Veff. Read and note the corresponding dB-value. The loudspeaker output is to be terminated with 4 ohms.
- 3. Reduce the generator signal by 52 dB μV to 8 dB μV at the output of the dummy antenna.
- The volume shall fall down by 10 dB \pm 2 dB. If this decrease cannot be obtained, use R 166 to correct the value.

FM search tuning sensitivity

Connect the red cable of the dummy antenna (8 627 105 356) to 12 volts.

Lo programming for FM

Waveband	-M
Preset button	2 (98.2 MHz)
Measuring point	MP-PROG
Signal source	Signal generator
	f = 98.2 MHz
	f _{mod} = 1 kHz, 22.5 kHz deviation
	$E' = 40 \text{ dB}\mu\text{V}$
Input	Antenna socket

- 1. Set the signal generator to 98.2 MHz, $E' = 40 \text{ dB}\mu\text{V}$ and feed t the signal into the antenna input.
- 2. Recall preset button 2.
- Connect MP-PROG briefly to ground. The unit confirms with a flashing "2" in the display.

Dx programming for FM

Waveband	FM
Preset button	3 (98.2 MHz)
Measuring point	MP-PROG
Signal source	Signal generator
	f = 98.2 MHz
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, 22.5 \text{ kHz deviation}$
	E' = 25 dBμV
Input	Antenna socket

- 1. Set the signal generator to 98.2 MHz/E' = 25 dB μ V and feed the signal into the antenna input.
- 2. Recall preset button 3.
- Connect MP-PROG briefly to ground. The unit confirms with a flashing "3" in the display.

AM-Abgleich

Beim AM-Abgleich muß das rote Kabel der Künstlichen Antenne (8 627 105 356) auf Masse gelegt werden.

MW-Oszillator

Betriebsart	AM ·
Meßpunkt	MP 107
Abgleichelement	L 650
Spezifikation	auf 1,34 V abgleichen
Meßgerät	

- 1. Das Gerät auf 531 kHz abstimmen (Stationstaste 1).
- 2. Mit L 650 am Meßpunkt MP 107 auf 1,34 V abgleichen.

MW-Vorkreis

Betriebsart	
Meßpunkt	Lautsprecherausgang
Abgleichelemente	
Spezifikation	auf NF-Maximum abgleichen
Meßgeräte	NF-Millivoltmeter / Oszilloskop
Signalquelle	Meßsender
- 3	f = 558 kHz,
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz, mod} = 30 \%,$
Eingang	Antennenbuchse

1. Das Gerät auf 558 kHz (Stationstaste 2) abstimmen. Das NF Millivoltmeter / Oszilloskop am Lautsprecherausgang (R oder L) anklemmen und mit dem Lautstärkeregler auf mittlere Lautstärke-

einstellen.

- 2. Das Meßsendersignal in den Antenneneingang einspeisen. Den Pegel so einstellen, daß das 1kHz-Signal im Lautsprecher gerade noch aus dem Rauschen hörbar ist.
- 3. Mit T 635 auf NF-Maximum am Lautsprecherausgang abgleichen.

LW-Oszillator

Betriebsart	AM
Meßpunkt	MP 107
Abgleichelemente	
Spezifikation	auf 2 V abgleichen
Meßgeräte	

- 1. Das Gerät auf 153 kHz abstimmen (Stationstaste 1).
- 2. Mit L 651 am Meßpunkt MP 107 auf 2 V abgleichen.

LW-Vorkreis

Betriebsart	AM
Meßpunkt	Lautsprecherausgang
Abgleichelemente	
Spezifikation	auf NF-Maximum abgleichen
Meßgeräte	Millivoltmeter / Oszilloskop
Signalquelle	Meßsender
	f = 165 kHz,
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, \text{ mod} = 30 \%$
Eingang	Antennenbuchse

- 1. Das Gerät auf 165 kHz (Stationstaste 1) abstimmen. Das Millivoltmeter / Oszilloskop am Lautsprecherausgang (R oder L) anklemmen und mit dem Lautstärkeregler auf mittlere Lautstär-
- 2. Das Meßsendersignal in den Antenneneingang einspeisen. Den Pegel so einstellen, daß das 1kHz-Signal im Lautsprecher gerade noch aus dem Rauschen hörbar ist.
- 3. Mit T 641 auf NF-Maximum am Lautsprecherausgang abgleichen.

(GB) AM-Alignment

During the AM alignment, the red wire from the dummy antenna (8 627 105 356) must be grounded.

MW oscillator

Operating mode	AM
Measuring point	MP 107
Alignment element	L 650
Specification	align to 1.34 volts
Measuring instrument	voltmeter

- 1. Adjust the unit to 531 kHz (station button 1).
- 2. Align to 1.34 volts with L 650 at the measuring point MP 107.

MW input circuit

Operating mode	AM
Measuring point	loudspeaker output
Alignment elements	T 635
Specification	
Measuring instrument	AF millivoltmeter / oscilloscope
Signal source	signal generator
	f = 558 kHz,
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, \text{ mod} = 30 \%$
Input	antenna plug

- 1. Align the unit to 558 kHz (station button 2). Hook up the millivoltmeter / oscilloscope to the loudspeaker output (R or L) and set the volume to medium range with the volume control knob.
- 2. Feed the signal from the signal generator into the antenna
 - Adjust the level so that the 1 kHz signal is barely audible above the noise in the loudspeaker.
- 3. Adjust the audio frequency to maximum with T 635 at the loudspeaker output.

LW oscillator

Operating mode	AM
Measuring point	MP 107
Alignment element	L 651
Specification	align to 2 volts
Measuring instrument	voltmeter

- 1. Adjust the unit to 153 kHz (station button 1).
- 2. Align to 2 volts with L 651 at the measuring point MP 107.

LW input circuit

Operating mode	AM
Measuring point	loudspeaker output
Alignment elements	T 636
Specification	align to AF maximum
Measuring instrument	AF millivoltmeter / oscilloscope
Signal source	signal generator
	f = 165 kHz,
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, \text{ mod} = 30 \%$
Input	antenna plug

- 1. Align the unit to 165 kHz (station button 1). Hook up the AF millivoltmeter / oscilloscope to the loudspeaker output (R or L) and set the volume to medium range with the volume control knob.
- 2. Feed the signal from the signal generator into the antenna
 - Adjust the level so that the 1 kHz signal is barely audible above the noise in the loudspeaker.
- 3. Adjust the audio frequency to maximum with T 636 at the loudspeaker output.

AM-Abgleich

AM-ZF-Spule

Betriebsart	AM
Meßpunkt	Lautsprecherausgang
Abgleichelement	T 660
Spezifikation	auf NF-Maximum abgleichen
Meßgeräte	Voltmeter
Signalquelle	Meßsender
	f = 1602 kHz,
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz, mod} = 30\%$
Signaleingang	Antennenbuchse

- Das Gerät auf 1602 kHz (Stationstaste 4) abstimmen. Das Voltmeter am Lautsprecherausgang (R oder L) anklemmen und mit dem Lautstärkeregler auf mittlere Lautstärke einstellen.
- Das Meßsendersignal in den Antenneneingang einspeisen. Den Pegel so einstellen, daß das 1kHz-Signal im Lautsprecher gerade noch aus dem Rauschen hörbar ist.
- Mit T 660 auf NF-Maximum am Lautsprecherausgang abgleichen.

AM-Suchlaufempfindlichkeit

Das rote Kabel der künstlichen Antenne (8 627 105 356) muß auf Masse gelegt werden.

Lo-Programmierung für MW

Betriebsart	AM, MW
Stationstaste	2 (810 kHz)
Meßpunkt	
Signalquelle	
3	f = 810 kHz
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, \text{ mod} = 30 \%$
	E' = 40 dBµV
Eingang	Antennenbuchse

- 1. Den Meßsender auf 810 kHz und E' = 40 dB μ V einstellen und das Signal in den Antenneneingang einspeisen.
- 2. Stationstaste 2 aufrufen.
- MP-Prog kurz auf Masse ziehen. Als Rückmelung blinkt die "2" im Display.

Lo-Programmierung für LW

Betriebsart	AM, LW
Stationstaste	2 (252 kHz)
Meßpunkt	
Signalquelle	
	f = 252 kHz
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz, mod} = 30 \%$
	$E' = 40 dB\mu V$
Eingang	Antennenbuchse

- Den Meßsender auf 252 kHz und E' = 40 dBµV einstellen und das Signal in den Antenneneingang einspeisen.
- 2. Stationstaste 2 aufrufen.
- MP-Prog kurz auf Masse ziehen. Als Rückmeldung blinkt die "6" im Display.

(GB) AM-Alignment

AM IF coil

Operating mode	AM
Measuring point	loudspeaker output
Alignment element	T 660
Specification	align to AF maximum
Measuring instrument	voltmeter
Signal source	signal generator
	f = 1602 kHz,
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, \text{ mod} = 30 \%$
Signal input	

- Align the unit to 1602 kHz (station button 4). Hook up the voltmeter to the loudspeaker output (R or L) and set the volume to medium range with the volume control knob.
- Feed the signal from the signal generator into the antenna input. Adjust the level so that the 1 kHz signal is barely audible above the noise in the loudspeaker.
- Adjust the audio frequency to maximum with T 660 at the loudspeaker output.

AM search tuning sensitivity

Connect the red cable of the dummy antenna (8 627 105 356) to ground.

Lo programming for MW

Waveband	AM, MW
Preset button	2 (810 kHz)
Measuring point	MP-PROG
Signal source	Signal generator
	f = 810 kHz
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz, mod.} = 30 \%$
	E' = 40 dBμV
Input	Antenna socket

- 1. Set the signal generator to 810 kHz/E' = 40 dB μ V and feed the signal into the antenna input.
- 2. Recall preset button 2.
- Connect MP-PROG briefly to ground. The unit confirms with a flashing "2" in the display.

Lo programming for LW

Waveband	AM, LW
Preset button	2 (252 kHz)
Measuring point	MP-PROG
Signal source	Signal generator
	f = 252 kHz
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz, mod.} = 30 \%$
	E' = 40 dBµV
Input	Antenna socket

- 1. Set the signal generator to 252 kHz/E' = 40 dB μ V and feed the signal into the antenna input.
- 2. Recall preset button 2.
- 3. Connect MP-PROG briefly to ground. The unit confirms with a flashing "6" in the display.

Geräte - Abgleich

Dx-Programmierung für MW

Betriebsart	AM, MW
Stationstaste	3 (810 kHz)
Meßpunkt	MP-Prog
Signalquelle	Meßsender
	f = 810 kHz.
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, \text{ mod} = 30 \%,$
	$E' = 20 dB\mu V$
Eingang	Antennenbuchse

- Den Meßsender auf 810 kHz und E' = 20 dB

 μV einstellen und das Signal in den Antenneneingang einspeisen.
- 2. Stationstaste 3 aufrufen.
- MP-Prog kurz auf Masse ziehen. Als Rückmeldung blinkt die "3" im Display.

Dx-Programmierung für LW

Betriebsart	AM, LW
Stationstaste	3 (252 kHz)
Meßpunkt	
Signalquelle	
	f = 252 kHz.
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, \text{ mod} = 30 \%$
	E' = 20 dBμV
Eingang	Antennenbuchse

- 1. Den Meßsender auf 252 kHz und E' = 20 dB μ V einstellen und das Signal in den Antenneneingang einspeisen.
- 2. Stationstaste 3 aufrufen.
- MP-Prog kurz auf Masse ziehen. Als Rückmeldung blinkt die "3" im Display.

ARI -Durchsagelautstärke

In diesem Schritt wird die Grundlautstärke für die Durchsagekennung programmiert.

Betriebsart	FM
Meßpunkt	MP-Prog
Abgleichelement	Stationstaste 4
Meßgerät	Milli-Voltmeter
Signalquelle	Meßsender
	f = 98,2 MHz,
	fmod = 1 kHz, $Hub = 22,5 kHz$,
	$E' = 60 \text{ dB}\mu\text{V}$
Eingang	Antennenbuchse

- Das Meßsendersignal mit 98,2 MHz und E' = 60 dBμV in den Antenneneingang einspeisen.
- 2. Die Ausgangsspannung wird mit dem Lautstärkeregler auf 50 mV \pm 5 mV eingestellt.
- 3. Stationstaste 4 aufrufen.
- MP-Prog mit Masse verbinden. Als Rückmeldung blinkt die "4" im Display.

RDS-Grundempfindlichkeit

Betriebsart	. FM
Meßpunkt	. MP-PROG
Abgleichelement	
Signalquelle	
•	f = 98,2 MHz.
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz. Hub} = 22,5 \text{ kHz},$
	E' = 30 dBμV
Eingang	. Antennenbuchse

- 1. Den Meßsender auf 98,2 MHz und E' = 30 dB μ V einstellen und das Signal in den Antenneneingang einspeisen.
- 2. Stationstaste 5 drücken.
- MP-Prog mit Masse verbinden. Als Rückmeldung blinkt die "5" im Display.

(GB) Car radio alignment

Dx programming for MW

Waveband	AM, MW
Preset button	3 (810 kHz)
Measuring point	MP-PROG
Signal source	Signal generator
	f = 810 kHz
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz, mod.} = 30 \%$
	E' = 20 dBμV
Input	Antenna socket

- 1. Set the signal generator to 810 kHz/E' = 20 dB μ V and feed the signal into the antenna input.
- 2. Recall preset button 3.
- Connect MP-PROG briefly to ground. The unit confirms with a flashing "3" in the display.

Dx programming for LW

Waveband AM, LW	
Preset button 3 (252 kHz)	
Measuring point MP-PROG	
Signal source Signal generator	
f = 252 kHz	
$f_{mod} = 1 \text{ kHz, mod.} = 30$	%
E' = 20 dBμV	
Input Antenna socket	

- 1. Set the signal generator to 252 kHz/E' = 20 dB μ V and feed the signal into the antenna input.
- Recall preset button 3.
- Connect MP-PROG briefly to ground. The unit confirms with a flashing "3" in the display.

Volume level of traffic information messages (ARI)

This step serves to program the basic volume level of traffic information messages.

Waveband	FM
Measuring point	MP-PROG
Alignment element	Preset button 4
Meters	Millivoltmeter
Signal source	Signal generator
	f = 98.2 MHz
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, 22.5 \text{ kHz deviation}$
	$E' = 60 dB\mu V$
Input	Antenna socket

- 1. Set the generator signal to 98.2 MHz/E' = 60 dB μ V, and feed it into the antenna input.
- 2. Use the volume control to adjust the output voltage to 50 mV \pm 5 mV
- 3. Recall preset button 4.
- 4. Connect MP-PROG briefly to ground. The unit confirms with a flashing "4" in the display.

RDS basic sensitivity

Waveband	FM .
Measuring point	MP-PROG
Alignment element	Preset button 5
Signal source	Signal generator
	f = 98.2 MHz
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, 22.5 \text{ kHz deviation}$
	$E' = 30 \text{ dB}\mu\text{V}$
Input	Antenna socket

- 1. Set the generator signal to 98.2 MHz/E' = 30 dB μ V and feed it into the antenna input.
- 2. Press preset button 5.
- Connect MP-PROG briefly to ground. The unit confirms with a flashing "5" in the display.

Geräte - Abgleich

Dolby * - Abgleich

Cassettenbetrieb	400 Hz Dolby-Testcassette
Meßpunkt	
Einsteller	
Meßgerät	NF-Millivoltmeter
Spezifikation	300 mV +/- 1 dB

- 1. 400 Hz Dolby-Testcassette einlegen.
- 2. NF-Millivoltmeter an MP-90 / MP-91 anschließen.
- 3. Mit R 1250 / R 1251 300 mV +/- 1 dB einstellen.
- Rauschunterdrückungssystem unter Lizenz von Dolby Laboratories hergestellt. Das Wort Dolby und das Symbol des doppelten D sind die Markenzeichen von Dolby Laboratories.

Prüfschritte

Prüfung von Telefon-Mute

Betriebsart	FM
Stationstaste	
Meßgerät	NF-Millivoltmeter
Signalquelle	Meßsender
	f = 98,2 MHz,
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz. mod} = 22,5 \text{ kHz},$
	$E' = 60 \text{ dB}\mu\text{V}$
Eingang	Antennenbuchse

- 1. NF-Millivoltmeter an den Lautsprecherausgang (Roder L)
- 2. Meßsendersignal an der Antennenbuchse einspeisen und das Gerät auf 98,2 MHz abstimmen.
- 3. Mit der Lautstärkewippe eine Ausgangsspannung von 1,4 V einstellen und den angezeigten dB-Wert merken.
- 4. Am Anschlußkasten Block III Pin 4 nach Masse ziehen und Pegelabsenkung messen. Die Absenkung muß größer 50 dB

Prüfung der Blickwinkeleinstellung

Im DSC-Menü den Punkt Angle anwählen und mit der Suchlaufwippe von -1 0 +1 ändern.

Dabei muß sich der Blickwinkel in folgenden Betrachtungswinkeln ändern:

- -1 = Blickwinkel von oben
- 0 = Blickwinkel von vorne
- +1 = Blickwinkel von unten

Prüfung der Uhr (nur Frankfurt RCM 104)

Meßpunkt	MP 802 (V2210 / Pin 7)
Meßgerät	Frequenzzähler
Spezifikation	1 Hz +/- 0.00005 Hz
	TIM muß deaktiviert sein

- Frequenzzähler an MP 802 (V 2210 / Pin 7) anschließen.
- 2. Die gemessene Frequenz muß 1 Hz +/- 0,00005 Hz betragen.

Displayprüfung

Das Gerät muß eingeschaltet sein.

- 1. Stationstasten 1 und 6 gleichzeitig drücken und für ca. 1 s gedrückt halten.
- 2. Innerhalb von 5 s die DSC-Taste drücken. Das Autoradio meldet sich mit Testmode.
- 3. Im Testmode kann mit der Stationstaste 1 3 ein Displaytest durchgeführt werden.
- Zum Verlassen des Testmodes die Taste P/S drücken.

(GB) Car radio alignment

Dolby* alignment

Cassette mode	400 Hz Dolby test cassette
Measuring point	MP-90, MP-91
Control element	
Meter	. AF millivoltmeter
Specification	. 300 mV \pm 1 dB

- 1. Insert a 400 Hz Dolby test cassette.
- Connect AF millivoltmeter to MP-90 / MP-91.
- 3. Use R1250/R1251 to adjust 300 mV ±1 dB.
- Noise reduction system manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

(GB) Test steps

Telephone mute test

Waveband	FM
Preset button	1 (98.2 MHz)
Meter	AF millivoltmeter
Signal source	
- 3	f = 98.2 MHz
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, \text{ mod. } 22.5 \text{ kHz}$
	E' = 60 dBμV
Input	. Antenna socket

- 1. Connect the AF millivoltmeter to the loudspeaker output (R or L).
- Feed the generator signal into the antenna socket and tune the unit to 98.2 MHz.
- 3. Use the volume rocker switch to adjust an output voltage of 1.4 volts and note the dB-reading.
- 4. Connect block III / pin 4 of the connecting box to ground and measure the level drop. The drop shall be higher than 50 dB.

Test of the viewing angle setting

Select the menu item ANGLE in the DSC menu and use the search tuning rocker switch to change the setting from -1 to 0 and to +1. Here, the display angle has to change in accordance with the following positions:

- -1 = View from above
- 0 = View from the front
- +1 = View from below

Clock test (Frankfurt RCM 104 only)

Measuring point	MP 802 (V2210, pin 7)
Meter	Frequency counter
Specification	1 Hz ± 0.00005 Hz
Requirement	TIM deactivated

- 1. Connect the frequency counter to MP 802 (V2210, pin 7).
- 2. The measured frequency shall be 1 Hz \pm 0.00005 Hz.

Display test

Turn on the unit.

- 1. Press and hold down preset button 1 and 6 simultaneously for about 1 sec.
- Press the DSC button within 5 secs. The car radio confirms by activating the test mode.
- Press preset button 1 to 3 in the test mode to execute the display test.
- Press the P/S button to quit the test mode.

F Réglage électrique

Ce chapitre décrit toutes les opérations de réglage électriques à

Le réglage électrique est divisé en

Programmation FI Réglage FM Réglage AM

Notice de réglage:

Le réglage AM ou FM doit être effectué après l'échange ou le réglage d'éléments déterminant la fréquence.

L'appareil est équipé d'un module 8 638 302 645. Pour cette raison, tous les procédés de réglage spécifique au syntonisateur ne sont plus nécessaires en cas des pièces de réchange.

Indications de niveau du générateur de signaux

Les valeurs de niveau (E') indiquées dans les instructions de réglage sont les valeurs mesurées à l'entrée d'antenne (non chargée).

En utilisant l'antenne artificielle (8 627 105 356) il faut régler sur le générateur de signaux les niveaux plus élevés (Y) résultant des pertes sur le câble de connexion (6 dB) et l'antenne artificielle (14 dB, seulement pour AM).

Exemple pour FM:

Niveau à l'entrée d'antenne E'= 30 dBµV

Niveau du générateur de signaux Y= E'+V = $30dB\mu V+6dB=36dB\mu V$ Exemple pour AM:

Niveau à l'entrée d'antenne E'= 30 dBμV

Niveau du générateur de signaux Y = E'+V+X=30 dBµV+6dB+ 14 dB = 60dBμV (voir le chapitre "Antenne artificielle").

Antenne artificielle

En cas de mesures AM, le câble rouge doit être mis à 0 V à l'antenne artificielle, en cas de mesures FM à +12 V.

Protection

Le réglage HF doit être effectué avec couvercle. Il convient de joindre par brasage des fils aux points de mesure et de faire passer les fils à travers le poste en haut ou à côté.

Equipement nécessaire:

Bloc d'alimentation 12 V réglable, 10 A

Générateur de signaux

Voltmètre de valeur ohmique élevée; Ri> 10 mégohms (± 20 mV)

Outputmètre

Oscilloscope: tension de 5 mV à 50 V par section

gamme des fréquences: tension continue

jusqu'à 30 MHz

Palpeurs: 10:1 et 1:1

Tournevis/goupilles de réglage (céramique)

Soudoir

Opérations préparatoires

Préparer le réglage électrique comme suit:

Réglage du son

Réglage des graves et des aiguës: position centrale

Touches de recherche des stations

Pour effectuer le réglage, les touches de recherche des stations doivent être programmées pour les fréquences suivantes:

Touche	1	2	3	4	5
FM 1-MHz	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2
PO-KHz	810	810	810	810	810
GO-KHz	252	252	252	252	252

Prise de haut-parleur

Impédance de 4 ohms à la sortie de haut-parleur.

Alineamiento eléctrico

En este apartado se describen todos los trabajos de ajuste eléctricos necesarios:

El alineamiento eléctrico se compone

de la programación FI, del alineamiento FM del alineamiento AM,

Indicaciones respecto al alineamiento:

Los alineamientos AM y FM tienen que ser efectuados si en el caso de una reparación se han cambiado o desajustado piezas determinantes de la frecuencia.

El apparato incorpora el módulo 8 638 302 645. Por ello, ningunas alineamientos del sintonizador son necesarios en caso de sustitución.

Datos del nivel del generador de señales

Los valores de nivel (E') indicados en las indicaciones respecto al alineamiento son los valores a la entrada de la antena (sin carga). Al usarse la antena artificial (8 627 105 356), se tienen que ajustar en el generador de señales los valores de nivel (Y) más altos en relación a las pérdidas en el cable de conexión (6 dB) y de la antena artificial (14 dB, sólo en AM).

Fiemplo FM:

Nivel en la entrada de la antena E' = 30 dBuV

Nivel del generador de señales Y = E+V = 30 dB μ V+6dB = 36dB μ V Ejemplo AM:

Nivel en la entrada de la antena E' = 30 d $B\mu V$

Nivel del generador de señales Y = E'+V+X = 30dBµV+6dB+ 14dBμV = 50 dBμV (Véase el párrafo "Antena artificial").

Antena artificial

En las mediciones AM, el cable rojo en la antena artificial tiene que ponerse a 0 V, en las mediciones FM a +12 V.

Apantallamiento

El apantallamiento AF tiene que efectuarse con la tapa inferior. Para ello es aconsejable soldar cables en los puntos de medición y sacar los cables arriba o a los lados del aparato.

Se necesita el siguiente equipo:

Aparato regulable alimentado por la red de 12 V, 10 A

Generador de señales

Voltímetro de alto ohmiaje, Ri > 10 M Ω ; (\pm 20 mV)

Medidor de salida

Osciloscopio: Campo de tensión: 5 mV hasta 50 V por div.

Campo de frecuencia: tensión continua hasta 30MHz.

Sondas 10:1 y 1:1

Atornilladores / Espigas de alineamiento (cerámicas)

Cautin eléctrico

Trabajos preparatorios

Antes de efectuar los trabajos de alineamiento, se tiene que efectuar diversos trabajos preparatorios:

Regulación del sonido

Ajuste de los agudos y graves: posición media

Teclas de presintonía

Para el alineamiento se tienen que programar las teclas de presintaonía con las frecuencias siguientes:

Tecla	1	2	3	4	5
FM 1MHz	98,2	98,2	98,2	98,2	98,2
OM-KHz	810	810	810	810	810
OL-KHz	252	252	252	252	252

Conexión del altavoz

La salida del altavoz tiene que estar terminada con 4 Ω .

F Antenne artificielle Exemples E' pour FM et PO.

E' = point de référence (fiche d'antenne non chargée) en d BμV

Y = réglage du générateur de signaux en dBµV ou µV

V = atténuation du générateur étalloné par l'intermediaire du câble de raccordement (adaptation de puissance)

X = atténuation par l'intermédiaire de l'antenne artificielle


E Antena artificial Ejemplos E' con FM v AM


 $E' = Punto de referencia (conector de antena sin carga) en <math>dB\mu V$

Y = Ajuste del generador de señales en dBμV o μV señales a través del cable de conexión (adaptación de potencia)

V = Atenuación del generador de señales a través del cable de conexión (adaptación de potencia)

X = Atenuación a través de la antena artificial





Antenne artificielle: 8 627 105 356

Antenna artificial: 8 627 105 356

Table de conversion dB

Tabla de conversión dB

EZIBEL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	1,12	1,26	1,41	1,59	1,78	2,00	2,24	2,51	2,82
10	3,16	3,55	3,98	4,47	5,01	5,62	6,31	7,08	7,94	8,91
20	10,0	11,2	12,6	14,1	15,9	17,8	20,0	22,4	25,1	28,2
30	31,6	35,5	39,8	44,7	50,1	56,2	63,1	70,8	79,4	89,1
40	100	112	126	141	159	178	200	224	251	282
50	316	355	398	447	501	562	631	708	794	891
60	1 000	1 122	1 259	1 413	1 585	1 778	1 995	2 239	2 512	2 818
70	3 162	3 548	3 981	4 469	5 012	5 623	6 310	7 080	7 943	8 912



E Desmontaje

Etapes de démontage Pasos de desmontaje	Retirer, déverrouiller, débrancher Remover, desenganchar, sacar	Remarques Noticias	Fig. Fig.
Panneau frontal (E), Panel fr	ontiz (E)		
Vis (4XA) Tornillos (4xA)	Dévisser Desatornillar	Côté droit, (2xA), côté gauche (2xA) Derecho (2xA), izquierdo (2xA)	1
Bride (2xB) Presilla (2xB)	Retirer Remover		1
Cadre (C) Cuadro (C)	Retirer Remover		1/3
Vis (2xD) Tornillos (2xD)	Dévisser Desatornillar	Côté droit (1xD), côté gauche (1xD) Derecho (1xD), izquierdo (2xD)	2
Panneau (E) Panel frontiz (E)		Retirer le panneau avec précaution Sacar el panel cuidadosamente	2/3
Lecteur de cassettes (F), Me	ecanismo de cassette (F)		
Câble (G) Cable	Dessouder Desoldar	Repérer la position du câble Notar la posición de los cables	4
N 1302 N 1302	Débrancher avec précaution Sacar cuidadosamente		3
Vis du lecteur (4xH) Tornillos del mecanismo de cassette	Dévisser Deatornillar		3
Lecteur (F) + PL SCA 4.4 Mecanismo de cassette (F) + PL SCA 4.4		Dégager par le haut Sacar hacia arriba	3






Fig. 1



17



F Alignement des appareils

L'alignement des appareils doit être réalisé avec le couvercle inférieur. Amener les points de mesure côté brasage vers l'extérieur.

Programmation des fréquences intermédiaires

Lors de l'alignement FM, le câble rouge de l'antenne artificielle (8 627 105 356) doit être branché sur + 12V.

Cet alignement permet de déterminer la bonne fréquence intermédiaire pour le filtre RPL.

Mode de fonctionnement	FM
	MP-PROG, MP-RPL, MP-AM
	F 152, touche à bascule (<< >>)
Spécification	Tension alternative minima
Appareils de mesure	Oscilloscope, voltmètre à tension
	continue
Source	
	$f = 98,2 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz},$
	Excursion = 75 kHz
Entrée	E' = 20dBμV

- Faire parvenir le signal du générateur de mesure à l'entrée de l'antenne.
- 2. Régler l'appareil sur 98,2 MHz (touche de programme 1).
- Prérégler le déphaseur F152 de telle manière que 5V soient mesurés sur MP-SL.
- 4. Raccorder l'oscilloscope au point de mesure MP-AM.
- Mettre brièvement MP-PROG à la masse avec un fil. A l'écran apparaît pendant 5 sec. "ZF Prog" et la touche à bascule de recherche manuelle est réglée sur des phases de 12,5 kHz.
- Avec la touche à bascule (<< >>), régler une tension alternative minima sur MP-AM.
- La valeur obtenue ainsi est mémorisée comme fréquence intermédiaire effective; à cet effet, mettre une fois à la masse MP-RPL. En retour, "1" clignote à l'écran.

Alignement du déphaseur FM

Mode de fonctionnement Fl	M
Point de mesure M	IP-SL
Elément d'alignement F	152
Spécification Sa	aut H>L
Instruments de mesure G	iénérateur de mesure, oscilloscope
Entrée F	

- Régler le générateur de mesure sur 98,2 MHz, excursion de 22,5 KHz et modulation de 1 kHz.
- Alimenter maintenant la douille de l'antenne avec le signal HF E' = 30 dBuV.
- 3. Régler l'appareil sur 98,2 MHz (touche de programme 1).
- Brancher l'oscilloscope sur MP-SL et à la masse. Commuter l'entrée de l'oscilloscope sur DC.
- 5. Moduler le générateur de mesure avec 1 kHz à une demilargeur de la fenêtre d'arrêt de recherche automatique. Entre 29 et 31 kHz à partir du mileu du canal, le saut oscillant H>L devrait se faire sur MP-SL. En cas de différence, prérégler un décalage de 30 kHz et régler le saut H>L sur MP-SL avec F 152.
- Puis contrôler le milieu de la fenêtre des deux côtés et corriger éventuelle-ment de nouveau.
 Les tolérances de réglage sont 98,200 MHz +/- 2 kHz.



Alineamiento de autorradio

Para el alineamiento de los autorradio tiene que estar montada la tapa inferior. Colocar los puntos de medida del lado con componentes soldados hacia afuera.

Programación de la frecuencia intermedia (FI)

Para el alineamiento FM hay que conectar el cable rojo de la antena artificial (8 627 105 356) a +12 voltios.

Este alineamiento sirve para determinar la frecuencia intermedia correcta para el filtro RPL.


Modo	. FM
Punto de medida	. MP-PROG, MP-RPL, MP-AM
Elemento de alineamiento	. F152, tecla balancín (<<,>>)
Especificación	. Mínimo de la tensión alterna
Instrumentos de medida	. Osciloscopio,
	voltímetro de tensión continua
Fuente de señales	. Generador de señales
	$f = 98,2 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz}$
	Desviación = 75 kHz
Entrada de señales	. E' = 20 dBμV

- Suministrar la señal del generador en la hembrilla de la antenna.
- 2. Sintonizar la radio a 98.2 MHz (tecla de presintonía 1).
- Preajustar el desfasador F152 de manera que se puede medir una tensión de 5 voltios en el punto de medida MP-SL.
- 4. Conectar el osciloscopio al punto de medida MP-AM.
- Conectar MP-PROG mediante un hilo brevemente a masa. En el display aparece "ZF Prog" durante 5 segundos y la tecla balancín para la sintonización manual se fija en pasos de 12,5 kHz.
- Pulse la tecla balancín (<<, >>) para sintonizar al mínimo de la tensión alterna en el punto de medida MP-AM.
- El valor determinado con ello será memorizado como la frecuencia intermedia actual (IF). Para alcanzarlo hay que conectar el punto de medida MP-RPL una vez a masa. Esto será confirmado mediante la visualización "1" parpadeando en el display.

Alineamiento del desfasador FM

Modo	FM
Punto de medida	MP-SL
Elemento de alineamiento .	F152
Especificación	Cambio H>L
Instrumentos de medida	Generador de señales, osciloscopio
Entrada de señales	$E' = 30 dB\mu V$

- Ajustar el generador de señales a 98,2 MHz/22,5 kHz con una modulación de 1 kHz.
- 2. Suministrar la señal RF E' = 30 dBμV en la hembrilla de antena.
- 3. Sintonizar la radio en 98,2 MHz (tecla de presintonía 1).
- Conectar el osciloscopio entre MP-SL y masa. Conmutar la entrada del osciloscopio a tensión continua.
- 5. Desintonizar el generador de señales en pasos de 1 kHz por la anchura media de la ventana de paro de la búsqueda de emisoras, es decir en 98,230 ó 98,170 MHz. El cambio oscilante H>L debería efectuarse en MP-SL entre 29 y 31 kHz desde el centro del canal. Si hay diferencias, preajustar una desviación de 30 kHz y utilizar F152 para regular el cambio H>L en MP-SL.
- Luego verificar el centro de la ventana de paro respecto a ambos lados y corrigirlo en caso dado.
 La desviación permitida es 98,200 MHz ± 2 kHz.



(F) Alignement des appareils

Réglage de la limite des fréquences intermédaires

Le réglage de la limite des fréquences intermédiaires doit être effectué avant la programmation des seuils d'arrêt de la recherche automatique.

FM
Sortie haut-parleurs
R 166
+ 10 dB ± 2 dB
Générateur de mesure,
millivoltmètre NF
$E' = 60 \text{ dB}\mu\text{V}/8 \text{ dB}\mu\text{V}$

- Régler le générateur de mesure sur 98.2 MHz, excursion de 22,5 kHz et ajuster une tension de 60 dBµV en sortie de l'antenne artificielle. Moduler le signal du générateur de mesure avec 1 kHz et le faire parvenir à l'entrée de l'antenne.
- Régler l'appareil sur 98,2 MHz (touche de programme 1), brancher le millivoltmètre NF en sortie de haut-parleurs D ou G et régler sur 1,4 V avec le bouton de réglage du volume. Lire la valeur dB correspondante et la noter. A la fin, la sortie de hautparleurs doit avoir 4 Ω.
- 3. Réduire le signal du générateur de mesure de 52 dB μ V pour le porter à 8 dB μ V en sortie de l'antenne artificielle.
- La puissance doit maintenant baisser de 10 dB ± 2 dB. Si cette valeur de réduction n'est pas atteinte, la corriger avec R 166.

Sensibilité de recherche FM

La câble rouge de l'antenne artificielle (8 627 105 356) doit être raccordé à 12 V.

Programmation Lo pour FM

Mode de fonctionnement	FM
Touche de programme	2 (98,2 MHz)
Point de mesure	MP-Prog
Source	. Générateur de mesure
	$f = 98.2 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz},$
	Excursion = 22.5 kHz, E' = 40 dB μ V
Entrée	Douille d'antenne

- Régler le générateur de mesure sur 98.2 MHz, E' = 40 dBμV et faire parvenir le signal à l'entrée de l'antenne.
- 2. Appeler la touche de programme 2.
- Mettre brièvement MP-Prog à la masse. En retour, "2" clignote dans l'écran.

Programmation Dx pour FM

Mode de fonctionnement F	-M
Touche de programme 3	3 (98,2 MHz)
Point de mesure N	MP-Prog
Source	Générateur de mesure
	\approx 98,2 MHz, $f_{mod} = 1$ kHz,
	Excursion = 22,5 kHz, E' = 25 dB μ V
Entrée	Douille d'antenne

- Régler le générateur de mesure sur 98,2 MHz, E' = 25 dBμV et faire parvenir le signal à l'entrée de l'antenne.
- 2. Appeler la touche de programme 3.
- Mettre brièvement MP-Prog à la masse. En retour, "3" clignote à l'écran.

(E)

Alineamiento de autorradio

Ajuste de los límites de la frecuencia intermedia FI

Hay que ajustar los límites FI antes de la programación de los umbrales de paro para la sintonización automática de emisoras.

Modo	FM
Punto de medida	Salida de altavoces
Regulador	R 166
Especificación	-10 dB ± 2 dB
Instrumentos de medida	Generador de señales,
	milivolímetro de AF
Entrada de señales	$E' = 60 dB\mu V/8 dB\mu V$

- Ajustar el generador de señales a 98,2 MHz con una desviación de 22,5 kHz. Ajustar una tensión de salida de 60 dBμV en la salida de la antena artificial. Modular la señal del generador con 1 kHz y suminstrarla en la entrada de la antena.
- Sintonizar la radio a 98,2 MHz (tecla de presintonía 1).
 Conectar el milivoltímetro AF con la salida "R" o "L" de los altavoces y ajustar una tensión de 1,4 Veff mediante el regulador de volumen. Leer y notar el valor en dB correspondiente. La salida del altavoz deber ser terminado con 4 ohmios.
- Reducir la señal del generador por 52 dBμV a 8 dB en la salida de la antena artificial.
- Luego el volume debe caer por 10 dB ± 2 dB. Si no se alcanza esta reducción, hay que corrigir el ajuste mediante R 166.

Sensibilidad de la sintonización automática en FM

Hay que conectar el cable rojo de la antena artificial (8 627 105 356) a una tensión de 12 voltios.

Programación del nivel Lo para FM

Modo	FM
Tecla de presintonía	2 (98,2 MHz)
Punto de medida	MP-PROG
Fuente de señales	Generador de señales
	$f = 98.2 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz},$
	Desviación = 22,5 kHz, E' = 40 dBµV
Entrada	Hembrilla de antena

- 1. Ajustar el generador de señales a 98,2 MHz, E' = 40 dB μ V y suministrar la señal en la entrada de la antena.
- 2. Llamar la tecla de presintonía 2.
- Conectar MP-PROG brevemente a masa. El aparato lo confirma mediante la visualización "2" parpa-deando en el display.

Programación del nivel Dx para FM

Modo	FM
Tecla de presintonía	3 (98,2 MHz)
Punto de medida	MP-PROG
Fuente de señales	Generador de señales
	$f = 98.2 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz},$
	Desviación = 22,5 kHz, E' = 25 dB μ V
Entrada	Hembrilla de antena

- Ajustar el generador de señales a 98,2 MHz, E' = 25 dBμV y suministrar la señal en la entrada de la antena.
- 2. Llamar la tecla de presintonía 3.
- Conectar MP-PROG brevemente a masa. El aparato lo confirma mediante la visualización "3" parpa-deando en el display.

F Réglage AM

Pour effectuer le réglage AM, connecter le câble rouge de l'antenne artificielle (8 627 105 356) à la masse.

Oscillateur PO

Mode de service	AM, PO
Point de mesure	MP 107
Elément de réglage	L 650
Spécification	régler à 1,34 V
Appareil de mesure	voltmètre

- 1. Régler le poste à 531 kHz (touche de recherche des stations 1).
- Régler à 1,34 V par l'intermédiaire de L 650 sur le point de mesure 107.

Circuit d'entrée PO

Mode de service	
Point de mesure	sortie de haut-parleur
Eléments de réglage	T 635
Spécification	régler au maximum de B.F.
Appareils de mesure	Millivoltmètre / oscilloscope
Source de signal	générateur de signaux
	f = 558 kHz
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz, mod} = 30 \%$
Entrée	prise d'antenne

- 1. Régler le poste à 558 kHz (touche de recherche des stations 2). Connecter le Millivoltmètre / oscilloscope à la sortie de hautparleur (D ou G) et régler sur un volume moyen à l'aide du bouton de réglage du volume.
- 2. Alimenter le signal du générateur de signaux à l'entrée d'antenne. Régler le niveau de sorte que le signal de 1 kHz soit à peine audible.
- 3. Régler au maximum de B.F. à la sortie de haut-parleur par l'intermédiaire de T 635.

Oscillateur GO

Mode de service	
Point de mesure	MP 107
Eléments de réglage	L 651
Spécification	régler à 2 V
Appareils de mesure	voltmètre

- 1. Régler le poste à 153 kHz (touche de recherche des stations 1).
- 2. Régler à 2 V au point de mesure 107 par l'interm. de L 651.

Circuit d'entrée GO

Mode de service	
Point de mesure	sortie de haut-parleur
Eléments de réglage	T 641
Spécification	régler au maximum de B.F.
Appareils de mesure	Millivoltmètre / oscilloscope
Source de signal	générateur de signaux
	f = 165 kHz
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, \text{ mod} = 30 \%$
Entrée	

- 1. Régler le poste à 165 kHz (touche de recherche des stations 1). Connecter le Millivoltmètre / oscilloscope à la sortie de hautparleur (D ou G) et régler sur un volume moyen à l'aide du bouton de réglage du volume.
- 2. Alimenter le signal du générateur de signaux à l'entrée d'antenne. Régler le niveau de sorte que le signal de 1 kHz soit à peine audible.
- 3. Régler au maximum de B.F. à la sortie de haut-parleur par l'intermédiaire de T 641.

Alineamiento AM

En el alineamiento AM, el cable rojo de la antena artificial (8 627 105 356) tiene que estar conectado a tierra.

Oscilador de onda media

Tipo de servicio	AM, OM
Punto de medición	MP 107
Elemento de alineamiento	. L 650
Especificación	alinear a 1,34 V
Aparatos de medición	

- 1. Alinear el aparato a 531 kHz (tecla de presintonía 1)
- 2. Alinear en el punto de medición con L 650 a 1,34 V.

Circuito de entrada de onda media

Tipo de servicio	AM, OM
Punto de medición	salida de los altavoces
Elemento de alineamiento	T 635
Especificación	
Aparatos de medición	Milivoltímetro / osciloscopio
Fuente de señal	generador de señales
	f = 558 kHz,
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz, mod} = 30\%$
Entrada	enchufe de la antena

- 1. Sintonizar el aparato a 558 kHz (tecla de presisntonía 2). Embornar el Milivoltímetro / osciloscopio en la salida del altavoz (derecho o izquierdo) y regularlo con el regulador de volumen a un volumen medio.
- 2. Alimentar la señal del generador de señales en la entrada de la antena. Regular el nivel de tal forma que la señal de 1 kHz en el altavoz apenas se pueda oír por sobre el ruido de fondo.
- 3. Alinear con T 635 a baja frecuencia máxima en la salida del altavoz.

Oscilador de onda larga

Tipo de servicio	AM, OL
Punto de medición	MP 107
Elemento de alineamiento	L 651
Especificación	alinear a 2 V
Aparatos de medición	

- 1. Sintonizar el aparato a 153 kHz (tecla de presintonía 1)
- 2. Alinear en el punto de medición con L 651 a 2 V.

Circuito de entrada de onda larga

Tipo de servicio	AM, OL
Punto de medición	salida de los altavoces
Elemento de alineamiento	T 641
Especificación	
Aparatos de medición	Milivoltímetro / osciloscopio
Fuente de señal	generador de señales
	f = 165 kHz,
Entrada	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, \text{ mod} = 30\%$
Entrada	enchufe de la antena

- 1. Sintonizar el aparato a 165 kHz (tecla de presintonía 1). Embornar el Milivoltímetro / osciloscopio en la salida del altavoz (derecho o izquierdo) y regularlo con el regulador de volumen a un volumen medio.
- Alimentar la señal del generador de señales en la entrada de la antena. Regular el nivel de tal forma que la señal de 1 kHz en el altavoz apenas se pueda oír por sobre el ruido de fondo.
- Alinear con T 641 a baja frecuencia máxima en la salida del altavoz.

F Réglage AM

Bobine AM- F.I.

Mode de service	AM
Point de mesure	sortie de haut-parleur
Elément de réglage	T 660
Spécification	régler au maximum de B.F.
Appareils de mesure	voltmètre
Source de signal	générateur de signaux
	f = 1602 kHz,
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz, mod} = 30 \%$
Entrée de signal	prise d'antenne

- Régler le poste à 1602 kHz (touche de recherche des stations 4). Connecter le voltmètre à la sortie de haut-parleur (D ou G) et régler à un volume sonore moyen à l'aide du bouton de réglage du volume.
- Alimenter le signal du générateur de signaux à l'entrée d'antenne. Régler le niveau de sorte que le signal de 1 kHz soit à peine audible.
- Régler au maximum de B.F. à la sortie de haut-parleur par l'intermédiaire de T 660.

Sensibilité de recherche AM

Le câble rouge de l'antenne artificielle (8 627 105 356) doit être mis à la masse.

Programmation Lo pour PO

- Régler le générateur de mesure sur 810 kHz et E' = 40 dBμV et faire parvenir le signal à l'entrée de l'antenne.
- 2. Appeler la touche de programme 2.
- Mettre brièvement MP-Prog à la masse. En retour, "2" clignote à l'écran.

Programmation Lo pour GO

- Régler le générateur de mesure sur 252 kHz et E' = 40 dBμV et faire parvenir le signal à l'entrée de l'antenne.
- 2. Appeler la touche de programme 2.
- Mettre brièvement MP-Prog à la masse. En retour, "6" clignote à l'écran.

Alineamiento AM

Bobina AM-FI

Tipo de servicio	AM
Punto de medición	salida de los altavoces
Elemento de alineamiento	.T 660
Especificación	alinear a baja frec. máxima
Aparatos de medición	voltímetro
Fuente de señal	generador de señales
	f = 1602 kHz,
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz, mod} = 30\%$
Entrada de señal	enchufe de la antena

- Sintonizar el aparato a 1602 kHz (tecla de presintonía 4). Embornar el voltímetro en la salida del altavoz (derecho o izquierdo) y regularlo con el regulador de volumen a un volumen medio.
- Alimentar la señal del generador de señales en la entrada de la antena. Regular el nivel de tal forma que la señal de 1 kHz en el altavoz apenas se pueda oír por sobre el ruido de fondo.
- Alinear con T 660 a baja frecuencia máxima en la salida del altavoz.

Sensibilidad de la sintonización automática en AM

Hay que conectar le cable rojo de la antena artificial (8 627 105 356) a masa.

Programación del nivel Lo para OM (ondas medias)

Modo	AM, MW
Tecla de presintonía	2 (810 kHz)
Punto de medida	MP-PROG
Fuente de señales	Generador de señales
	$f = 810 \text{ kHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz},$
	$mod. = 30 \%, E' = 40 dB\mu V$
Entrada	Hembrilla de antena

- 1. Ajustar el generador de señales a 810 kHz/E' = 40 dB μ V y suministrar la señal en la entrada de la antena.
- 2. Llamar la tecla de presintonía 2.
- Conectar MP-PROG brevemente a masa. El aparato lo confirma mediante la visualización "2" parpa-deando en el display.

Programación del nivel Lo para OL (ondas largas)

Modo		AM, LW
Tecla d	e presintonía	2 (252 kHz)
Punto d	le medida	MP-PROG
Fuente	de señales	Generador de señales
		$f = 252 \text{ kHz}, f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz},$
		mod. = 30 %, E' = 40 dBμV
Entrada		Hembrilla de antena

- Ajustar el generador de señales a 252 kHz/E' = 40 dBμV y suministrar la señal en la entrada de la antena.
- 2. Llamar la tecla de presintonía 2.
- Conectar MP-PROG brevemente a masa. El aparato lo confirma mediante la visualización "6" parpa-deando en el display.

(F) Alignement des appareils

Programmation Dx pour PO

AM, PO
3 (810 kHz)
MP-Prog
Générateur de mesure
$f = 810 \text{ kHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz},$
$mod. = 30\%, E' = 40 dB\mu V$
Douille d'antenne

- 1. Régler le générateur de mesure sur 810 kHz et E' = 20 dBμV et faire parvenir le signal à l'entrée de l'antenne.
- 2. Appeler la touche de programme 3.
- 3. Mettre brièvement MP-Prog à la masse. En retour, "3" clignote à l'écran.

Programmation Dx pour GO

Mode de fonctionnement	AM, GO
Touche de programme	3 (252 kHz)
Point de mesure	
Source	Générateur de mesure
	$f = 252 \text{ kHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz},$
	mod. = 30%, $E' = 40 \text{ dB}\mu$
Entrée	Douille d'antenne

- 1. Régler le générateur de mesure sur 252 kHz et E' = 20 dBμV et faire parvenir le signal à l'entrée de l'antenne.
- 2. Appeler la touche de programme 3.
- 3. Mettre brièvement MP-Prog à la masse. En retour, "3" clignote à l'écran.

Volume des messages ARI

Il s'agit ici de programmer le volume pour l'identification des

Mode de fonctionnement	. FM
Point de mesure	. MP-Prog
Elément d'alignement	. Touche de programme 4
Appareil de mesure	. Millivoltmètre
Source	. Générateur de mesure
	$f = 98.2 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz},$
	excursion = 22,5 kHz, E' = 60 dB μ V
Entrée	. Douille d'antenne

- 1. Faire parvenir le signal du générateur de mesure à l'entrée de l'antenne avec 98,2 MHz et E' = 60 dB μ V.
- 2. La tension de sortie doit être réglée avec le bouton de réglage du volume sur 60 mV \pm 5 mV.
- 3. Appeler la touche de programme 4.
- 4. Brancher MP-Prog à la masse. En retour, "4" clignote.

Sensibilité RDS de base

Mode de fonctionnement Point de mesure Elément d'alignement Source	. MP-PROG . Touche de programme 5 . Générateur de mesure f = 98,2 MHz, f mod = 1 kHz,
	excursion = 22,5 kHz, E' = 30 dB μ V
Entrée	. Douille d'antenne

- 1. Régler le générateur de mesure sur 98,2 MHz et E' = 30 dB μ V et faire parvenir le signal dans l'entrée de l'antenne.
- 2. Appuyer sur la touche de programme 5.
- 3. Brancher MP-Prog à la masse. En retour, "5" clignote.

(E) Alineamiento de autorradio

Programación del nivel Dx para OM (ondas medias)

Modo	AM, MW
Tecla de presintonía	3 (810 kHz)
Punto de medida	MP-PROG
Fuente de señales	Generador de señales
	$f = 810 \text{ kHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz},$
	$mod. = 30 \%, E' = 20 dB\mu V$
Entrada	Hembrilla de antena

- 1. Ajustar el generador de señales a 810 kHz/E' = 20 dB μ V y suministrar la señal en la entrada de la antena.
- 2. Llamar la tecla de presintonía 3.
- 3. Conectar MP-PROG brevemente a masa. El aparato lo confirma mediante la visualización "3" parpa-deando en el display.

Programación del nivel Dx para OL (ondas largas)

Ν	1odo	. AM, LW
Т	ecla de presintonía	3 (252 kHz)
P	unto de medida	MP-PROG
F	uente de señales	Generador de señales
		$f = 252 \text{ kHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz},$
		mod.= 30%, E' = 20 dBμV
E	ntrada	. Hembrilla de antena

- 1. Ajustar el generador de señales a 252 kHz/E' = 20 dB μ V y suministrar la señal en la entrada de la antena.
- 2. Llamar la tecla de presintonía 3.
- 3. Conectar MP-PROG brevemente a masa. El aparato lo confirma mediante la visualización "3" parpa-deando en el

Nivel del volumen para anuncios sobre el tráfico (ARI)

Programación del volumen básico para la reproducción de anuncios sobre el tráfico.

Modo	FM
Punto de medida	MP-PROG
Elemento de alineamiento.	Tecla de presintonía 4
Instrumento de medida	Milivoltímetro
	$f = 98,2 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz},$
	desviación = 22,5 kHz, E' = 60 dBµV
Entrada	Hembrilla de antena

- Ajustar el generador de señales a 98,2 MHz, E' = 40 dBμV y suministrar la señal en la entrada de la antena.
- 2. Ajustar una tensión de salida de 60 mV \pm 5 mV mediante el regulador de volumen
- Llamar la tecla de presintonía 4.
- Conectar MP-PROG a masa. El aparato lo confirma mediante la visualización "4" parpadeando en el display.

Sensibilidad básica RDS

Modo	FM
Punto de medida	MP-PROG
Elemento de alineamiento .	Tecla de presintonía 5
Fuente de señales	Generador de señales
1	$f = 98,2 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz},$
	desviación = 22,5 kHz, E' = 30 dBμV
Entrada	Hembrilla de antena

- 1. Ajustar el generador de señales a 98,2 MHz, E' = 30 dBµV y suministrar la señal en la entrada de la antena.
- 2. Pulsar la tecla de presintonía 5.
- 3. Conectar MP-PROG a masa. El aparato lo confirma mediante la visualización "5" parpadeando en el display.

F Alignement des appareils

Alignement Dolby (Stockholm et Paris)

Mode de cassette	Cassette-test Dolby 400 Ha
Point de mesure	MP-90, MP-91
Dispositif d'ajustage	R 1250, R 1251
Appareil de mesure	Millivoltmètre NF
Spécification	300 mV ± 1 dB

- 1. Mettre la cassette-test Dolby 400 Hz.
- 2. Raccorder le millivoltmètre NF à MP-90 / MP-91.
- 3. Régler à 300 mV \pm 1 dB avec R 1250 / R 1251.
- Système de réduction de bruit fabriqué sous la licence de Dolby Laboratories. Le mot Dolby et le sigle du double D représentent les signes de la marque Dolby Laboratories.

F Etapes de contrôle

Contrôle du réglage silencieux du téléphone

Mode de tonctionnement	FM
Touche de programme	1 (98,2 MHz)
Appareil de mesure	Millivoltmètre NF
Source	Générateur de mesure
	$f = 98,2 \text{ MHz}, f_{med} = 1 \text{ kHz},$
***************************************	mod. = 22.5 kHz, $E' = 60 \text{ dB}\mu\text{V}$
Entrée	Douille d'antenne

- Raccorder le millivoltmètre NF à la sortie des haut-parleurs (D ou G).
- Faire parvenir le signal du générateur de mesure à la douille de l'antenne et régler l'appareil sur 98,2 MHz.
- Avec la touche à bascule du volume, régler sur une tension de sortie de 1,4 V et noter la valeur dB affichée.
- Mettre le bloc III / broche 4 du boîtier de raccordement à la masse et mesurer la réduction du niveau sonore. Cette réduction doit être supérieure à 50 dB.

Contrôle du réglage de l'angle d'inclinaison

Sélectionner le point "Angle" du menu DSC et modifier avec la touche de recherche automatique de -1 0 +1. L'angle d'inclinaison doit se modifier comme suit:

- -1 = angle d'inclinaison du haut
- 0 = angle d'inclinaison de l'avant
- +1 = angle d'inclinaison du bas

Contrôle de la montre (uniquement Frankfurt RCM 104)

Point de mesure	MP 802 (V2210 / broche 7)
Appareil de mesure	Compteur de fréquences
Spécification	. 1 Hz ± 0,00005 Hz
Condition	. TIM doit être désactivé

- Raccorder le compteur de fréquences à MP 802 (V 2210 / broche 7).
- 2. La fréquence mesurée doit être de 1 Hz ± 0,00005 Hz.

Contrôle de l'écran

L'appareil doit être branché.

- Appuyer simultanément sur les touches de programme 1 et 6 et les maintenir enfoncées pendant env. 1 s.
- Appuyer sur la touche DSC dans les 5 s. L'autoradio répond en mode test.
- 3. En mode test, il est possible de tester l'écran avec les touches de programme 1 3.
- 4. Appuyer sur la touche P/S pour quitter le mode test.

(E) Alineamiento de autorradio

Alineamiento Dolby* (Stockholm y Paris)

Modo de cassette	Cassette de prueba Dolby 400 Hz
Punto de medida	MP-90, MP-91
Regulador	R1250, R1251
Instrumento de medida	Milivoltímetro AF
Especificación	300 mV ± 1 dB

- 1. Insertar la cassette de prueba Dolby de 400 Hz.
- 2. Conectar el milivoltímetro AF en MP-90 / MP-91.
- 3. Ajustar a 300 mV \pm 1 dB mediante R1250 / R 1251.
- El sistema de supresión de ruidos está fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. La palabra Dolby y el símbolo de la doble "D" son marcas registradas de Dolby Laboratories.

Pasos de prueba

Verificación de la mutización del teléfono

Modo	FM
Tecla de presintonía	1 (98,2 MHz)
Instrumento de medida	Milivoltímetro AF
Fuente de señales	Generador de señales
	$f = 98.2 \text{ MHz. } f_{mod} = 1 \text{ kHz,}$
	$mod. = 22,5 \text{ kHz}$. $E' = 60 \text{ dB}\mu\text{V}$
Entrada	Hembrilla de antena

- 1. Conectar el milivoltímetro AF a la salida R o L de los altavoces.
- Suministrar la señal del generador en la entrada de la antena y sintonizar el aparato a 98,2 MHz.
- Ajustar una tensión de salida de 1,4 voltios mediante el regulador de volumen y notar el valor en dB indicado.
- Conectar pin 4 del bloque III provisto en la caja de conexión a masa y medir la reducción del nivel. El nivel deber caer por más de 50 dB.

Verificación del ajuste para el ángulo de observación

Seleccionar la función ANGLE en el menú DSC y variar el ajuste de -1 a 0 y a +1 mediante la tecla balancín.

El ángulo de observación debe ajustarse según las siguientes posiciones:

- -1 = Ángulo de observación de encima
- 0 = Ángulo de observación de frontal
- +1 = Ángulo de observación de abajo

Verificación del reloj (sólo Frankfurt RCM 104)


Punto de medida	MP 802 (V2210/pin 7)
Instrumento de medida	Contador de frecuencias
Especificación	1 Hz ± 0,00005 Hz
Condición	TIM deactivado


- 1. Conectar el contador de frecuencias a MP 802 (V2210 / pin 7).
- 2. La frecuencia medida deber elevarse en 1 Hz \pm 0,00005 Hz.


Verificación del display


Tiene que estar encendido el aparato.


- Pulsar las teclas de presintonía 1 y 6 simultáneamente y mantenerlas pulsadas durante approx. 1 segundo.
- Pulsar la tecla DSC dentro de 5 segundos. El autorradio se pone en el modo de prueba.
- En el modo de prueba, pulse la tecla de presintonía 1 para arrancar la verificación del display.
- 4. Pulsar la tecla P/S para terminar el modo de prueba.







































NF-Platte AF-board PL 8035 A05





Schalterplatte PL 8402 A02 Chip SCA PS PS B.C PΤΥ Æ \angle 2 <□ D BLS DSC 9 FWH 9 F Z





BLAUPUNKT

7 644 440 510 Hamburg RCM 104 7 643 470 510




3 D95 240 013 BN 09/95


Schaltbild • Circuit diagramm • Schema du poste • Esquema del aparato


Anschlußplatte Connection board PL 8041 A05







Tunerplatte
PL 8034 A06







NF-Platte AF-board PL 8035 A05



BLAUPUNKT

Frankfurt RCM 104

7 644 440 510




BLAU-03508


3 D95 240 013 BN 09/95

Schaltbild • Circuit diagramm • Schema du poste • Esquema del aparato


Anschlußplatte
Connection board
PL 8041 A05








N13002 9 0 2 8 9 4 5 9 9 6





212 222

	Nr	95.04.28
BLAUPUNKT	х	Organisation
BLAUPUINNI	X	Werkstatt Ersatzteildienst
SERVICE INFORMATION	х	
	x	Verkauf
		Video
		Fernseher
		Mobiltelefon
AR	X	Autoradio
		Einbau
		Entstörung
	Mobile Audio/Video	
	Cii De	rteiler: rculation: stinataires: rculación: 202

Hamburg RCM 104 7 643 470 510 Frankfurt RCM 104 7 644 440 510

Reparaturmaßnahme im Beanstandungsfall

Beanstandung:

1. Dolby C-Wiedergabe wird im Display angezeigt, aber nicht aktiviert.

2. CD-Changeranwahl über Source ist ztw. nicht möglich.

Ursache:

Geräteprozessor - Software

Abhilfe:

Als Übergangslösung wird für Geräte mit Plattenstand A11 u. A12, der Einbau einer

Zusatzplatine empfohlen (siehe Abbildung 1).

Die Zusatzplatine (ET-Nr. 9 648 308 335) wird mit einer 3 mm Schraube u. Mutter am Gehäuserahmen (Loch ist vorhanden) und mit etwas Heißkleber befestigt (siehe Abbildung

Die Anschlußverbindungen X1 schwarzer Draht; X2 rot; X5 weiß; X6 gelb; X7 grün; X8 lila sind zur besseren Lage mit einem Isolierschlauch zu versehen und durch eine 4 mm Bohrung durch die Hauptchassisplatte auf die Layoutplattenseite zu führen und nach Abb. 3 zu verlegen und anzulöten. Anschlußpunkt X6 gelber Draht wird mit LW-Motor + verbunden. Die Anschlußdrähte X3 grün und X4 weiß, sind nach Demontage der Frontkappe, nach Abbildung 4, mit der Bedienteilplatte zu verbinden.

Bei dem Einbau der Zusatzplatte in das AR-Hamburg RCM 104 mit Indexstempel C10, ist darauf zu achten, daß das grüne und das lila Verbindungskabel (Anschlußpunkte auf der Platine Pin X7 und Pin X8) nicht angeschlossen werden. Diese Änderungsmaßnahme zu Punkt 2. der Beanstandung, eine Interruptschaltung, wurde bereits auf die Hauptplatine integriert.

In der Fertigung modifizierte Geräte sind ab KW12 FD564, auf dem Karton und auf dem Ministero-Aufkleber auf der Geräterückseite (siehe Abbildung 5) mit C11 gestempelt.

Hinweis:

Die neuen Geräteprozessoren werden voraussichtlich ca. Juli/August '95 in Menge in die

Fertigung einfließen, somit entfällt die Zusatzplatine.

Sollte vor dem Hintergrund des Zeitaufwandes, oder fehlendem WS-know-how, der Einbau der Zusatzplatine nicht möglich sein, besteht die Möglichkeit, den Umbau in unserer Kun-

dendienst -Zentralwerkstatt in Hi. durchführen zu lassen.

Geräteabwicklung:


Sofern eine Garantiemeldung erfolgt, ist folgender Fehlerschlüssel zu verwenden:

Beanstandung entsprechend Kundenbeanstandung

K FO BT Pos.-Nr. BEA Т PL 9999 XXX 5


Sachbearbeiter: K7 / VKD 14 Metzner

Tel.: (05121) 49 4116




X 8 lila / lilac


- X 7 grün / green
- X 6 gelb / yellow
- X 5 weiß / white
- X 2 rot / red
- X 1 schwarz / black
- X 4 weiß / white
- X 3 grün / green



Abbbildung 2 see figure 2

Abbbildung 1 see figure 1







Hamburg RCM 104 7 643 470 510 Frankfurt RCM 104 7 644 440 510

Repair measure in case of complaint

Failure mode:

1. Dolby-C playback is indicated in the display, but is not activated.

2. CD changer selection via source selector not possible at times.

Cause:

Processor software

Countermeasure:

As an interim solution, for units with board version A11 and A12 we recommend to mount an

extra PCB (see figure 1).

The additional board (spare no. 9 648 308 335) is attached with a 3 mm screw and nut to the housing frame (hole is available) and using a little bit of hot-melt adhesive (see figure 2). In order to ensure that they are safely held in position, provide the connection leads X1 black, X2 red, X5 white, X6 yellow, X7 green, and X8 lilac with an insulating tube to be quided through a 4 mm bore going through the main chassis board to the PCB. Route in accordance with figure 3 and solder. Connection point X6 yellow wire is connected to the +

connector of the tape drive motor.

After disassembly of the front panel, the connection leads X3 green and X4 white have to be

connected to the control unit board in accordance with figure 4.

When mounting the extra board into the car radio Hamburg RCM 104 with index stamp C10, make sure that the green and lilac hook-up cables (connection points on the board pin X7 and pin X8) are not connected. This alteration measure concerning item 2 of the failure

mode, an interrupt circuit, was already integrated on the main board.

As from calendar week 12 and FD 564, those units modified at the factory during the production process are provided with a C11 stamp on the carton and on the Ministero

sticker on the back side (see figure 5).

Notice:

The new processors are planned to run into mass production as from July/August 1995, so

that the assembly of the additional board will then no longer be required.


Should the assembly of such board be not possible due to the high time requirements, or because of lacking repair know-how, then it is of course possible to let the corresponding

units be converted in our central customer service workshop at Hildesheim.


Warrenty regulation: If a warranty note is available, use the following failure code:

regulation: Failure mode entry acc. to customer complaint

Pos.-Nr. **BEA** K BT Α PL 9999 Т XXX 5



Abbbildung 4 see fugure 4





Abbbildung 5 see figure 5

• BLAUPUNKT SERVICE INFORMATION

Nr. 95.04.07

X Organisation

X Werkstatt

X Ersatzteildienst

Verkauf

Video

Fernscher

Mobiltelefon

X Autoradio

Einbau

Entstörung

Mobile Audio/Video

AR

Verteiler: Circulation: Destinataires: Circulación:

202 212 222

Ersatzteil-Änderung • Spare part modification

Modification de pièces de rechange • Modificación de piezas de repuesto

Gerät Unit	ET alt Spare part old	ET neu Spare part new	Position Position
BMW C23 ZIS 7 643 838 340/341	8 638 811 585	8 638 811 910	LW1300
Barcelona RCM 104A 7 643 776 510	8 638 811 585	8 638 811 907	LW1300
HAMBURG RCM 104 7 643 470 510	8 638 811 585	8 638 811 585	LW1300
FRANKFURT RCM 104 7 644 440 510	8 638 811 585	8 638 811 585	LW1300
AUDI GAMMA 7 644 858 380	8 638 811 585	8 638 811 909	LW1300
AUDI DELTA 7 644 895 380	8 638 811 585	8 638 811 909	LW1300

BLAUPUNKT

SERVICE INFORMATION

Nr. 96.04.18

X Organisation

X Werkstatt

Ersatzteildienst

Verkauf

Video

Fernseher

Mobiltelefon

X Autoradio

Einbau

Entstörung

Mobile Audio/Video

202/212/222

AR

34.16 33.63

0

London

RDM 104 - 7 643 795 510 / 310

Paris RCM 104 - 7 643 776 510
Stockholm RCM 104 - 7 643 777 510
Hamburg RCM 104 - 7 643 470 510
Frankfurt RCM 104 - 7 643 440 510

Beanstandung:

Die Geräte der WF II-Familie verursachen hörbaren Schalteffekt im

Fahrbetrieb von Mono auf Stereo unter Multipatheinwirkung.

Ursache:

Das Zusammenspiel der Zeitkonstante durch die multipath-abhängige

Zwangsmono-Umschaltung.

Maßnahmen:

Als Reparaturmaßnahme im Beanstandungsfall ist der Widerstand

R 2462, 22 k Ω zu entfernen.

Unter Multipatheinwirkung wird nicht mehr von Stereo auf Mono ge-

schaltet.

(GB)

London RDM 104 - 7 643 795 510 / 310

Paris RCM 104 - 7 643 776 510 Stockholm RCM 104 - 7 643 777 510 Hamburg RCM 104 - 7 643 470 510 Frankfurt RCM 104 - 7 643 440 510

Failure mode:

Under multipath conditions, the sets of the WF II family present an

audible switching effect when turning from mono to stereo while the

vehicle is in motion.

Cause:

Bad time constant behaviour in cases where multipath interference

forces the unit to switch to mono.

Remedy:

Remove the resistor R 2462 of 22 kohrns for all complained units

submitted for repair.

The units will then no longer switch from stereo to mono under multipath

reception conditions.

BLAUPUNKT-WERKE GMBH - Hildesheim Kundendienst Kommunikationserzeugnisse

Sachbearbeiter:

K7/VKD14 Metzner

Tel.: (05121) 49 41 16